

Actuadores eléctricos multi-vueltas

SA 07.1 – SA 30.1 SAR 07.1 – SAR 30.1 con control de actuador AUMA MATIC AM 01.1 / AM 02.1





Alcance de estas instrucciones:

Estas instrucciones son válidas para actuadores multi-vueltas de la gama SA(R) 07.1 - SA(R) 30.1 con control AUMA MATIC AM01.1 / AM02.1. Estas instrucciones de servicio son solamente válidas para cierre en sentido horario, es decir, el eje gira en el sentido de las agujas del reloj para cerrar la válvula.

Tab	la de contenidos	Página
1. 1.1	Instrucciones de seguridad Rango de aplicación	4 4
1.2	Puesta en marcha (conexión eléctrica) Mantenimiento	4
1.4	Avisos y advertencias	4
2.	Descripción breve	4
3.	Datos técnicos	5
4.	Información adicional a la leyenda de los diagramas de cableado	8
5.	Transporte, almacenamiento y embalaje	9
5.1 5.2	Transporte Almacenamiento	9
5.3	Embalaje	9
6.	Montaje a válvula/ reductor	10
7.	Mando manual	12
8.	Conexión eléctrica	13
8.1	Conexión con conector múltiple AUMA	13
8.2 8.3	AUMA MATIC en soporte mural (accesorio) Calefacción	14 14
8.4	Protección del motor	14
8.5	Transmisor remoto de posición	14
8.6	Montaje de la tapa	14
9.	Abrir el recinto de interruptores	15
9.1 9.2	Extraer la tapa del recinto de interruptores Extraer el disco indicador (opción)	15 15
10.	Ajuste de los finales de carrera	16
10.1	Ajuste posición final CERRADO (sector negro)	16
10.2	Ajuste posición final ABIERTO (sector blanco)	16
10.3	Comprobación de los finales de carrera	16
11. 11.1	Ajuste de los interruptores DUO (opción) Ajuste sentido CERRAR (sector negro)	17 17
11.2	Ajuste sentido ABRIR (sector blanco)	17
11.3	Comprobación de los interruptores DUO	17
12.	Ajuste de los limitadores de par	18
12.1 12.2	Ajuste Comprobación de los limitadores de par	18 18
13.	Maniobra de prueba	19
13.1	Comprobación del sentido de giro	19
13.2	Comprobación del ajuste de los finales de carrera	20
13.3	Comprobación del tipo desconexión en posiciones finales	20
14.	Ajuste del potenciómetro (opción)	21
15. 15.1	Ajuste del transmisor electrónico de posición RWG (opción) Ajuste para sistema de 2 hilos 4 - 20 mA y sistema de 3 ó 4 hilos 0 - 20 mA	22 23
15.1	Ajuste para sistema de 2 mios 4 - 20 mA y sistema de 3 0 4 mios 0 - 20 mA	24
16.	Ajuste del indicador mecánico de posición (opción)	25

		Página
17.	Cerrar el recinto de interruptores	25
18.1 18.2 18.3	Control de actuador AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Función de los LEDs de diagnosis en la pletina interface (versión estándar) Programación de la pletina lógica Señal ABRIR-EMERGENCIA y CERRAR-EMERGENCIA (opción)	26 26 27 28
19.1 19.2 19.2. 19.2. 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8. 19.8. 19.8.	Ajuste del comportamiento del actuador a pérdida de señal Ajuste posición final CERRADO (versión estándar) Ajuste posición final ABIERTO (versión estándar) Ajuste de la sensibilidad Ajuste posición final ABIERTO (operación inversa) Ajuste posición final CERRADO (operación inversa) Versión Rango Partido (opción) Rango Partido: descripción de funciones Programación	29 29 30 31 32 33 35 36 37 37
20. 20.1 20.2 20.3	Temporizador (opción) Función de los LEDs de diagnosis (temporizador) Ajuste del inicio y fin del modo por pasos mediante los interruptores DUO (opción) Ajuste de los tiempos de marcha y pausa	39 39 40 41
21.	Fusibles	42
22.	Grado de protección ambiental IP 68 (opción)	43
23.	Aplicaciones en Zona Ex 22 (opción)	44
24.	Mantenimiento	45
25.	Lubricación	45
26.	Disposición y reciclado	45
27.	Servicio	45
28.	Lista de piezas de repuesto actuador multi-vueltas SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1	46
29.	Lista de piezas de repuesto control AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1	48
30.	Declaración de Conformidad y Declaración de Incorporación	50
	Índice	51
	Direcciones de sucursales y representantes de AUMA	52

1. Instrucciones de seguridad

1.1 Rango de aplicación

Los actuadores AUMA están diseñados para la maniobra de válvulas industriales (p.ej. válvulas de globo, compuerta, mariposa, bola, etc.). Para otras aplicaciones, por favor consúltenos. AUMA no se hará responsable de los posibles daños provocados por el uso de los actuadores en aplicaciones distintas a las descritas. Ese riesgo será asumido completamente por el usuario. La observancia de estas instrucciones se considera como parte del uso designado del actuador.

1.2 Puesta en marcha (conexión eléctrica) Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

Mantenimiento 1.3

Las instrucciones de mantenimiento (ver pág. 45) deben ser observadas para poder garantizar un funcionamiento seguro del actuador.

1.4 Avisos y advertencias

La no observancia de los avisos y advertencias puede ocasionar serias lesiones personales o daños materiales. El personal calificado debe estar bien familiarizado con todos los avisos y advertencias descritos en estas instrucciones. Un correcto transporte, almacenamiento, instalación y puesta en marcha son esenciales para garantizar un servicio seguro y libre de averías.

Durante de operación, el actuador multi-vueltas se calienta y se pueden alcanzar temperaturas superficiales de más de 60°C. Comprobar la temperatura superficial antes del contacto para evitar quemaduras.

Las siguientes referencias llaman la atención sobre los procedimientos de seguridad invocados en estas instrucciones. Cada una está identificada con un pictograma.



Este pictograma significa: ¡Aviso!

"Aviso" señala actividades o procedimientos que tienen una influencia relevante en el funcionamiento seguro. Su no observancia puede ocasionar daños.



Este pictograma significa: ¡Peligro electrostático (ESD)!

Si este pictograma está pegado en una tarjeta electrónica, ésta contiene piezas que pueden resultar dañadas o destruidas por descargas electrostáticas. Si las tarjetas deben ser manipuladas durante los ajustes o medidas, o deben ser reemplazadas, se debe asegurar que inmediatamente antes se ha producido una descarga por contacto con una superficie metálica conectada a tierra (p.ej. la carcasa).



Este pictograma significa: ¡Advertencia!

"Advertencia" señala actividades o procedimientos que, si no se realizan correctamente, pueden afectar la seguridad de personas o materiales.

2. Descripción breve

Los actuadores multi-vueltas AUMA SA(R) 07.1 - SA(R) 30.1 tienen un diseño modular. Son accionados por un motor eléctrico y controlados por el control AUMA MATIC AM01.1/ AM02.1. La limitación del recorrido se efectúa a través de interruptores de final de carrera en ambas posiciones finales. La desconexión por par también es posible en ambas direcciones. El tipo de desconexión debe ser determinado por el fabricante de la válvula.

3. Datos técnicos

Características y funciones				
Tipo de servicio ¹⁾	Estándar: SA SAR Opción: SA SAR	Reducido S2 - 15 min Intermitente S4 - 25% Reducido S2 - 30 min Intermitente S4 - 50% Intermitente S5 - 25%		
Motores		trifásico asíncrono, tipo IM B9 según IEC 34 es especiales		
Clase de aislamiento	Estándar: F, tropicalizado Opción: H, tropicalizado			
Protección del motor	Estándar: Termos	statos (NC) tores PTC (según DIN 44082)		
Autobloqueo	Sí; para velocidad 4 -			
Finales de carrera	Mecanismo cuenta-v para 1 - 500 vueltas p Estándar: Interrupto Opciones: Interruptor Interruptor	ueltas para posiciones finales CERRADO y ABIERTO por carrera (opcional para 1 - 5000 vueltas por carrera) r sencillo (1 NC + 1 NA) para cada posición final tándem (2 NC + 2 NA) para cada posición final, con aislamiento galvánico triple (3 NC + 3 NA) para cada posición final, con aislamiento galvánico es para 2 posiciones intermedias (DUO), ajustables en cualquier posición		
Limitadores de par	Ajustables para senti Estándar: Interruptor	dos ABRIR y CERRAR r sencillo (1 NC + 1 NA) para cada sentido tándem (2 NC + 2 NA) para cada sentido, con aislamiento galvánico		
Señal analógica de posición (opciones)	Potenciómetro o 0/4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Indicador mecánico de posición (opción)	Indicación continua, o	disco indicador ajustable con símbolos ABIERTO y CERRADO		
Indicación de marcha	Intermitente (estánda	r par SA, opción para SAR)		
Calefacción en recinto de interruptores	Estándar: resistencia, 5 W, 24V CC Opción: elemento PTC auto-regulado, 5 – 20 W, 110 – 250 V CC/CA ó 24 - 48 V CC/CA			
Calefacción de motor (opción)	SA(R) 07.1 - 10.1: 12,5 W SA(R) 14.1 - 16.1: 25 W SA(R) 25.1 - 30.1: 50 W			
Mando manual		ción de emergencia, el volante no gira durante la operación eléctrica e bloqueable		
Conexión al control	Conector múltiple AU	IMA con terminales para atornillar		
Tipos de acoplamiento	A, B1, B2, B3, B4 se A, B, D, E según DIN C según DIN 3338 Acoplamientos espec			
Alimentación	ver placa de caracter			
Alimentación externa del control (opción)	24 V CC + 20 % / – 15 %, Consumo: versión básica aprox. 200 mA, con opciones hasta 500 mA			
Dispositivo de maniobra del motor	para m	ctor-inversor ²⁾ (enclavamiento mecánico y eléctrico) lotor hasta 1,5 kW		
	para m Tiristor para m	etor-inversor ²⁾ (enclavamiento mecánico y eléctrico) lotor hasta 7,5 kW les (recomendado para actuadores de regulación) lotor hasta 1,5 kW, 500 V CA con fusibles internos lotor hasta 5,5 kW, 500 V CA requiere fusible externo		
Control	Estándar: Entrad (vía op	as digitales 24 V CC, ABRIR – PARAR – CERRAR to-aislador, con un común), consumo aprox. 10 mA por entrada var duración mín. de impulso para actuadores de regulación		
		as digitales 220 V CA, ABRIR – PARAR – CERRAR to-aislador, con un común), consumo aprox. 15 mA por entrada		

¹⁾ A temperatura ambiente 20 °C y carga media = par de maniobra según Datos técnicos SA/ SAR.

²⁾ La vida útil garantizada por el fabricante es min. 2x106 ciclos. Si se espera un número mayor de ciclos, se recomienda utilizar tiristores con vida útil prácticamente ilimitada.

## 4 contactos NA libres de potencial con un común; max. 250 V CA 0.5 A (carga resistiva) Configuración estándar: Posición final ABIERTO, posición final CERRADO, selector REMOTO, selector LOCAL 1 contacto commutado libre de potencial, max. 250 V CA, 0.5A (carga resistiva) para señal colectiva de fallo Configuración estándar: Fallo de par, fallo de fase, protección motor actuada Opción: Señales para actuador con posicionador Posición final ABIERTO, posición final CERRADO (requiere interruptores tándeme en potuador); selector REMOTO, selector LOCAL via selector con 2º nivel) 1 contacto commutado libre de potencial, max. 250 V CA, 0.5A (carga resistiva) para señal colectiva de fallo Configuración estándar: Fallo de par, fallo de fase, protección motor actuada Salida de tensión Estándar: Tensión auxiliar 24 V CC, máx. 50 mA para alimentación de las entradas digitales ³ , aislada galvánicamente de la alimentación interna Opción: Tensión auxiliar 115 V CA, máx. 30 mA para alimentación de las entradas digitales ³ , aislada galvánicamente de la alimentación interna Selector LOCAL – OFF – REMOTO (bloqueable en las tres posiciones) Pulsadores ABRIR – PARAR – CERRAR 3 lamparas indicadoras: Posición final ABIERTO (verde) Opción: Cubierta protectora, bloqueable Estándar: Tipo de desconexión en posiciones finales ajustable por final de carrera o por par en posiciones finales ABIERTO y CERRADO Protección de sobrecarga contra pares excessivos a lo largo de toda la carrera Par excesivo (fallo de par) puede ser excluído de la señal colectiva de fallo Vigilancia de fase con corrección automática de la contro en posición de note no LOCAL La señal del intermitente puede ser activada o desactivada por el actuador (opción Opciones: Posicionador ³): Vigilancia de fase con corrección automática de las emperadura del motor memistores PTC en el motor Conexi	0 !!! !! !!					
Opción: Señales para actuador con posicionador Posición final ABIERTO, posición final CERRADO (requiere interruptores tandem en actuador); selector REMOTO, selector LOCAL vía selector con 2º nivel) 1 contacto commutado libre de potencial, max. 250 V CA, 0,5A (carga resistiva) para señal colectiva de fallo Configuración estándar: Fallo de par, fallo de fase, protección motor actuada Estándar: Fallo de par, fallo de fase, protección motor actuada digitales, alslada galvánicamente de la alimentación de las entradas digitales, alslada galvánicamente de la alimentación interna Opción: Tensión auxiliar 115 V CA, máx. 30 mA para alimentación de las entradas digitales, alslada galvánicamente de la alimentación interna Opción: Selector LOCAL – OFF – REMOTO (bloqueable en las tres posiciones) Pulsadores ABRIR – PARAR – CERRARA 3 lámparas indicadoras: Posición final ABIERTO (verde) Opción: Cubierta protectora, bloqueable Estándar: Selector LOCAL – OFF – REMOTO (bloqueable en las tres posiciones) Pulsadores ABRIR – PARARA – CERRARA 3 lámparas indicadoras: Posición final ABIERTO (verde) Opción: Cubierta protectora, bloqueable Estándar: Tipo de desconexión en posiciones finales ajustable por final de carrera o por par en posiciones finales ABIERTO y CERRADO Protección de sobrecarga contra pares excesivos a lo largo de toda la carrera Par excesivo (fallo de par) puede ser excluido de la señal colectiva de fallo Vigilancia de fase con corrección automática de fase Contacto mantenido o auto-retenido en REMOTO Contacto mantenido o auto-	Salidas digitales	Estandar:	4 contactos NA libres de potencial con un común; max. 250 V CA 0,5 A (carga resistiva) Configuración estándar: Posición final ABIERTO, posición final CERRADO, selector REMOTO, selector LOCAL 1 contacto conmutado libre de potencial, max. 250 V CA, 0,5A (carga resistiva) para señal colectiva de fallo Configuración estándar:			
Posición final ABIERTO, posición final CERRADO (requiere interruptores fandem en actuador); selector REMOTO, selector LOCAL vía selector con 2º nivel) 1 contacto communado libre de potencial, max. 250 V CA, 0,5A (carga resistiva) para señal colectiva de fallo Configuración estándar: Fallo de par, fallo de fase, protección motor actuada Estándar: Tensión auxiliar 24 V CC, máx. 50 mA para alimentación de las entradas digitales, aislada galvánicamente de la alimentación interna Opción: Tensión auxiliar 115 V CA, máx. 30 mA para alimentación de las entradas digitales, aislada galvánicamente de la alimentación interna Selector LOCAL – OFF – REMOTO (bloqueable en las tres posiciones) Pulsadores ABRIR – PARAR – CERRAR 3 lámparas indicadoras: Posición final ABIERTO (verde) Opción: Cubierta protectora, bloqueable Funciones Estándar: Tipo de desconexión en posiciones finales ajustable protección de sobrecarga contra pares excesivos a lo largo de toda la carrera Par excesivo (fallo de par) puede ser excluido de la señal colectiva de fallo Vigilancia de fase con corrección automática de fase Contacto mantenido o auto-retenido en REMOTO Contacto mantenido o auto-retenido en REMOTO Opciones: Posicionador-4): Valor nominal de posición vía entrada analógica E1 = 0/4 - 20 mA Comportamiento a fallo de señal programable sensibilidad (banda muerta) y tiempo de pausa ajustables Operación con Rango Partido Evaluación de la temperatura del motor Posicionador-4): Valor nominal de posición vía entrada analógica E1 = 0/4 - 20 mA Comportamiento a fallo de señal programable sensibilidad (banda muerta) y tiempo de pausa ajustables Operación con Rango Partido Evaluación de la temperatura del estándar: Opción en Relé de sobrecarga térmica adicional en el control Dispositivo de disparo PTC en combinación con termistores PTC en el motor Opciónes: PGC on múltiple AUMA con terminales para atornillar Boscas para prensaestopas Estándar: Onector múltiple AUMA con terminales para atornillar Boscas para prensaestopas Par versión con						
Fallo de par, fallo de fase, protección motor actuada		Opción:	Posición final ABIERTO, posición final CERRADO (requiere interruptores tándem en actuador); selector REMOTO, selector LOCAL vía selector con 2º nivel) 1 contacto conmutado libre de potencial, max. 250 V CA, 0,5A (carga resistiva) para señal colectiva de fallo			
digitales, aislada galvánicamente de la alimentación interna			<u> </u>			
Selector LOCAL – OFF – REMOTO (bloqueable en las tres posiciones) Pulsadores ABRIR – PARAR – CERRAR 3 lámparas indicadoras: Posición final CERRADO (amarillo), señal colectiva de fallo (rojo), posición final ABIERTO (verde) Opción: Cubierta protectora, bloqueable Tipo de desconexión en posiciones finales ajustable por final de carrera o por par en posiciones finales ABIERTO y CERRADO Protección de sobrecarga contra pares excesivos a lo largo de toda la carrera Par excesivo (fallo de par) puede ser excluido de la señal colectiva de fallo Vigilancia de fase con corrección automática de fase Contacto mantenido o auto-retenido en REMOTO Contacto mantenido o auto-retenido en REMOTO Contacto mantenido o auto-retenido en LOCAL La señal del intermitente puede ser activada o desactivada por el actuador (opción Opciones: Posicionador ⁴): Valor nominal de posición vía entrada analógica E1 = 0/4 -20 mA Comportamiento a fallo de señal programable Sensibilidad (banda muerta) y tiempo de pausa ajustables Operación con Rango Partido Vigilancia de la temperatura del motor mediante termostatos en el motor Opciones: Relé de sobrecarga térmica adicional en el control Dispositivo de disparo PTC en combinación con termistores PTC en el motor Conexión eléctrica Estándar: Conector múltiple AUMA con terminales para atornillar Métrica Opciones: Pg, NPT, G Diagrama de cableado Selida analógica E2 = 0/4 - 20 mA (carga máx. 500 Ω)	Salida de tensión	Estándar:	Tensión auxiliar 24 V CC, máx. 50 mA para alimentación de las entradas digitales, aislada galvánicamente de la alimentación interna			
Pulsadores ABRIR – PARAR – CERRAR 3 lámparas indicadoras; Posición final CERRADO (amarillo), señal colectiva de fallo (rojo), posición final ABIERTO (verde)		Opción:	Tensión auxiliar 115 V CA, máx. 30 mA para alimentación de las entradas digitales ³⁾ , aislada galvánicamente de la alimentación interna			
Posición final CERRADO (amarillo), señal colectiva de fallo (rojo), posición final ABIERTO (verde) Opción: Cubierta protectora, bloqueable	Mandos locales	Estándar:				
Estándar: Tipo de desconexión en posiciones finales ajustable por final de carrera o por par en posiciones finales ABIERTO y CERRADO Protección de sobrecarga contra pares excesivos a lo largo de toda la carrera Par excesivo (fallo de par) puede ser excluido de la señal colectiva de fallo Vigilancia de fase con corrección automática de fase Contacto mantenido o auto-retenido en REMOTO Contacto mantenido o auto-retenido en LOCAL La señal del intermitente puede ser activada o desactivada por el actuador (opción Opciones: Valor nominal de posición vía entrada analógica E1 = 0/4 -20 mA Comportamiento a fallo de señal programable Sensibilidad (banda muerta) y tiempo de pausa ajustables Operación con Rango Partido Vigilancia de la temperatura del motor mediante termostatos en el motor Relé de sobrecarga térmica adicional en el control Dispositivo de disparo PTC en combinación con termistores PTC en el motor Conexión eléctrica Estándar: Conector múltiple AUMA con terminales para atornillar Roscas para prensaestopas Estándar: Métrica Opciones: Pg, NPT, G Diagrama de cableado Diagrama de cableado de acuerdo con el pedido incluido con el suministro Opciones adicionales para versión con RWG en actuador Señal de posición Salida analógica E2 = 0/4 - 20 mA (carga máx. 500 Ω)			Posición final CERRADO (amarillo), señal colectiva de fallo (rojo),			
por final de carrera o por par en posiciones finales ABIERTO y CERRADO Protección de sobrecarga contra pares excesivos a lo largo de toda la carrera Par excesivo (fallo de par) puede ser excluido de la señal colectiva de fallo Vigilancia de fase con corrección automática de fase Contacto mantenido o auto-retenido en REMOTO Contacto mantenido o auto-retenido en LOCAL La señal del intermitente puede ser activada o desactivada por el actuador (opción Opciones: Posicionador ⁴): Valor nominal de posición vía entrada analógica E1 = 0/4 -20 mA Comportamiento a fallo de señal programable Sensibilidad (banda muerta) y tiempo de pausa ajustables Operación con Rango Partido Opciones: Estándar: Vigilancia de la temperatura del motor mediante termostatos en el motor Opciones: Relé de sobrecarga térmica adicional en el control Dispositivo de disparo PTC en combinación con termistores PTC en el motor Conexión eléctrica		Opción:	Cubierta protectora, bloqueable			
Valor nominal de posición vía entrada analógica E1 = 0/4 -20 mA Comportamiento a fallo de señal programable Sensibilidad (banda muerta) y tiempo de pausa ajustables Operación con Rango Partido Estándar: Vigilancia de la temperatura del motor mediante termostatos en el motor Opciones: Relé de sobrecarga térmica adicional en el control Dispositivo de disparo PTC en combinación con termistores PTC en el motor Conexión eléctrica Estándar: Conector múltiple AUMA con terminales para atornillar Roscas para prensaestopas Estándar: Métrica Opciones: Pg, NPT, G Diagrama de cableado Diagrama de cableado de acuerdo con el pedido incluido con el suministro Opciones adicionales para versión con RWG en actuador Señal de posición Salida analógica E2 = 0/4 – 20 mA (carga máx. 500 Ω)	Funciones	Estándar:	por final de carrera o por par en posiciones finales ABIERTO y CERRADO Protección de sobrecarga contra pares excesivos a lo largo de toda la carrera Par excesivo (fallo de par) puede ser excluido de la señal colectiva de fallo Vigilancia de fase con corrección automática de fase Contacto mantenido o auto-retenido en REMOTO			
motorOpciones:Relé de sobrecarga térmica adicional en el control Dispositivo de disparo PTC en combinación con termistores PTC en el motorConexión eléctricaEstándar:Conector múltiple AUMA con terminales para atornillarRoscas para prensaestopasEstándar: Opciones:Métrica Pg, NPT, GDiagrama de cableadoDiagrama de cableado de acuerdo con el pedido incluido con el suministroOpciones adicionales para versión con RWG en actuadorSeñal de posiciónSalida analógica E2 = 0/4 – 20 mA (carga máx. 500 Ω)		Opciones:	Valor nominal de posición vía entrada analógica E1 = 0/4 -20 mA Comportamiento a fallo de señal programable Sensibilidad (banda muerta) y tiempo de pausa ajustables			
Dispositivo de disparo PTC en combinación con termistores PTC en el motor Conexión eléctrica Estándar: Conector múltiple AUMA con terminales para atornillar Estándar: Métrica Opciones: Pg, NPT, G Diagrama de cableado Diagrama de cableado de acuerdo con el pedido incluido con el suministro Opciones adicionales para versión con RWG en actuador Señal de posición Salida analógica E2 = 0/4 – 20 mA (carga máx. 500 Ω)	Evaluación de la temperatura del	Estándar:	Vigilancia de la temperatura del motor mediante termostatos en el motor			
Conexión eléctrica Estándar: Conector múltiple AUMA con terminales para atornillar Roscas para prensaestopas Estándar: Métrica Opciones: Pg, NPT, G Diagrama de cableado Diagrama de cableado de acuerdo con el pedido incluido con el suministro Opciones adicionales para versión con RWG en actuador Señal de posición Salida analógica E2 = 0/4 – 20 mA (carga máx. 500 Ω)	motor	Opciones:				
Roscas para prensaestopas Estándar: Opciones: Pg, NPT, G Diagrama de cableado Diagrama de cableado de acuerdo con el pedido incluido con el suministro Opciones adicionales para versión con RWG en actuador Señal de posición Salida analógica E2 = 0/4 – 20 mA (carga máx. 500 Ω)		<u> </u>				
Opciones:Pg, NPT, GDiagrama de cableadoDiagrama de cableado de acuerdo con el pedido incluido con el suministroOpciones adicionales para versión con RWG en actuadorSeñal de posiciónSalida analógica E2 = 0/4 – 20 mA (carga máx. 500 Ω)						
Opciones adicionales para versión con RWG en actuadorSeñal de posiciónSalida analógica E2 = 0/4 – 20 mA (carga máx. 500 Ω)	Hoscas para prensaestopas					
Señal de posición Salida analógica $E2 = 0/4 - 20 \text{ mA (carga máx. } 500 \Omega)$	Diagrama de cableado	Diagrama de cableado de acuerdo con el pedido incluido con el suministro				
	Opciones adicionales para vers	ión con RWG	en actuador			
opción) Separador galvánico para salida analógica E2						
	(opción)	Separador galvánico para salida analógica E2				

³⁾ No posible en combinación con dispositivo de disparo PTC.

⁴⁾ Requiere transmisor de posición en actuador.

Condiciones de servicio	- · · ·						
Grado de protección ambiental	Estándar:	IP 67					
según EN 60 529 ⁵⁾	Opciones:	IP 68					
			DS (Doble Sella				
			DS (Doble Sella				
					s sellado adicional		
Protección anti-corrosión	Estándar:	KN	Indicada para centrales eléct	instalación en pl ricas con baja c	antas industriales, oncentración de a	, plantas de agua gentes corrosivo	
	Opciones:	KS	Indicada para i permanenteme	nstalación bajo a ente agresivas co	tmósferas ocasiona n moderada conce	al o ntración de agen	
			corrosivos.			_	
		KX Indicada para instalación bajo atmósferas extremad con alta humedad y alta concentración de agentes o			damente agresiva corrosivos.		
		KX-G			s libres de aluminio		
Pintura de acabado	Estándar:	Comb		ica de dos comp			
Color	Estándar:		DB 701, similar a		011011100		
Color							
	Opción:		colores posibles				
Temperatura ambiente	Estándar:	SA	- 25 °C hasta				
		SAR	– 25 °C hasta				
	Opciones:	SA	- 40 °C hasta	+ 60 °C (baja ter	mperatura)		
		SAR		+ 60 °C (baja ter	nperatura)		
Resistencia a vibraciones ⁶⁾ según EN 60068-2-6	1 g, desde	10 hasta	200 Hz				
Vida útil ⁷⁾	Tipo		Cio	los do oporación	(ABRIR-CERRAR-A	ARDID)	
	Про		Cic		ueltas/carrera	(Drin)	
	CA 07.1 C/	101					
	SA 07.1 – SA						
		SA 14.1 – SA 16.1					
	SA 25.1 – SA	30.1			10.000		
	Tipo		Número	Número de	arrancadas por hoi	ra hasado en	
	I i i po		arrancadas		, para una vida útil		
			x10 ⁶		n horas de operaci		
			min.	5.000 h	10.000 h	20.000 h	
	CADOZII	2AD 10 1					
	SAR 07.1 – S		5,0	1.000	500	250	
	SAR 14.1 – S	5AH 14.5	3,5	700	350	175	
	SAR 16.1		3,5	600	300	150	
	SAR 25.1 – S	SAR 30.1	2,5	300	250	125	
Peso	Actuador m	ulti-verolt	36: 14	er Datos técnicos	SA/SAP		
F 690				o. = a	0, 0, 0,	ALIMAN)	
	Control de a	ıcıuador:	a	prox. / kg (con c	onector múltiple A	(UIVIA)	
Accesorios							
Soporte mural ⁸⁾	AUMA MAT	IC monta	ado separado de	l actuador, cone	ctor múltiple inclui	ido.	
	Cables de i	ntercone	xión baio deman	da.	-		
	Recomenda	ido para	alta temperatura	ambiente, difici	ultad de acceso o	presencia de	
	fuertes vibra	aciones c	durante la opera	ción.			
Informaciones adicionales							
Directivas Unión Europea	Compatibilio	dad Flect	tromagnética (FI	MC): (89/336/EE	C)		
Directivas Officia Europea			nsión: (73/23/EE		- ,		
				-0)			
			aria: (98/37/EC)				
Documentos de referencia		•		s eléctricos multi			
	Descripción	de prod	ucto "Control de	actuador AUMA	MATIC"		
						TIC	
	Hojas de dimensiones actuadores multi-vueltas con control AUMA MATIC Hojas de datos técnicos SA/ SAR						
	Hoias de da	itos técni	icos SA/ SAR				
				no 1			
	Hoja de dat	os técnic	icos SA/ SAR os AM01.1/ AM0 tricos SA/ SAR	02.1			

⁵⁾ Para versión con motor trifásico con grado de protección ambiental IP 68, se recomienda protección anti-corrosión aumentada KS o KX y utilizar la opción de doble sellado DS.

Para versiones con motor especial, será de aplicación el grado de protección ambiental indicado en la placa de características.

⁶⁾ Para versión estándar SA(R) 07.1 – SA(R) 16.1 en combinación con control de actuador AM 01.1/ AM02.1.

⁷⁾ La vida útil en horas de operación depende de la carga y del número de arrancadas. La precisión de la regulación raramente es mejorada con un alto número de arrancadas. Para alcanzar el máximo tiempo de operación posible sin fallos y sin necesidad de mantenimiento, el número de arrancadas debe ser elegido lo más bajo posible teniendo en cuenta las necesidades del proceso.

⁸⁾ Longitud del cable entre actuador y AUMA MATIC máx. 100 m. No adecuado para versión con potenciómetro, en su lugar se debe utilizar RWG.

4. Información adicional a la leyenda de los diagramas de cableado

Información A: La indicación de marcha (apertura y cierre de contactos) es posible

mediante el intermitente (S5).

Sentido CERRAR: Terminales X_K 6 - X_K 7 Sentido ABRIR: Terminales X_K 6 - X_K 8

En las posiciones finales los contactos permanecen cerrados.

Cuando se utiliza un PLC para el control, la señal del intermitente se puede

eliminar mediante switches (Tabla 7, página 27).

Información B: El tipo de desconexión en posiciones finales es determinado por el

fabricante de la válvula mediante los switches S1-2 y S3-2 (ver página 27).

Si un limitador de par actúa antes de la posición final, el actuador es

desconectado y se genera una señal de fallo.

Los finales de carrera sirven para señalización cuando se desconecta por limitador de par. Se deben ajustar de forma que actúen ligeramente antes de que se alcance la posición final. Si el limitador de par actúa antes que el final de carrera, el actuador es desconectado y se genera una señal de

fallo. Para más detalles de programación, ver tabla 7, página 27.

Información D: Los siguientes fallos son registrados y pueden ser transmitidos a la sala de

control como señal colectiva de fallo (libre de potencial):

- Fallo de alimentación

- Fallo de fase

- Protección motor actuada

- Limitador de par actuado antes de posición final.

Esta señal se puede suprimir mediante programación, ver tabla 7,

página 27.

Información E: Señales de entrada según DIN 19 240.

El consumo de las entradas X_K 2; X_K 3 y X_K 4 es 10 - 15 mA.

Si se utiliza tensión interna 24V CC para control remoto, se debe conectar

solamente a través de contactos libres de potencial.

Información F: En caso de inversión de fase, el campo de rotación es automáticamente

corregido. En caso de fallo de fase, el actuador es detenido.

Este fallo es indicado en el LED V 14 en la pletina interface (ver página 26).

Más información sobre señal colectiva de fallo en "Información D".

Información G: Para la señalización se encuentran disponibles contactos libres de

La tensión interna de mando (X_K 11 / 24V+ ó X_K 5 / 24V -) no se debe

utilizar para lámparas externas, relés, etc.

5. Transporte, almacenamiento y embalaje

5.1 Transporte

- Transportar al lugar de instalación en embalaje resistente.
- No atar cuerdas al volante para elevar el actuador.
- Si el actuador está montado sobre una válvula, fijar las cuerdas o ganchos para elevación en el cuerpo de la válvula, no en el actuador.

Montaje del volante:

Por motivos de transporte, los volantes con volantes a partir de 400 mm DE diámetro se suministran por separado.



¡Activar el mando manual antes de montar el volante!. En caso contrario se puede dañar el mecanismo del mando manual.

 Activar mando manual (figura A-1):
 Levantar la palanca roja en el centro del volante máximo, al mismo tiempo girar el eje hacia atrás y hacia delante hasta que el mando manual quede engranado. El mando manual está correctamente engranado si la palanca roja puede ser levantada aprox. 85°.



La fuerza manual es suficiente para mover la palanca del mando manual. El uso de extensiones no es necesario ni está permitido. Una fuerza excesiva puede ocasionar daños en el mecanismo.

- Deslizar el volante sobre la palanca roja o el eje (figura A-2).
- Asegurar el volante con el circlip suministrado.

Figura A-1





Figura A-2



5.2 Almacenamiento

- Almacenar en salas bien ventiladas y secas.
- Proteger contra la humedad del suelo almacenando en estanterías o palets de madera.
- Cubrir para proteger contra polvo y suciedad.
- Aplicar agente anti-corrosión a las superficies mecanizadas.

Si los actuadores van a ser almacenados por largo tiempo (más de 6 meses), se deben observar adicionalmente los siguientes puntos:

- Antes de almacenar, proteger superficies mecanizadas, especialmente bridas y acoplamientos, con un agente anti-corrosión de larga duración.
- Comprobar la corrosión aproximadamente cada 6 meses y aplicar nuevamente agente protector si es necesario.



Después del montaje, conectar el actuador inmediatamente al sistema eléctrico, de forma que la calefacción evite la condensación.

5.3 Embalaje

Nuestros productos se protegen en fábrica para el transporte mediante un embalaje especial. El embalaje está compuesto por materiales que respetan el medio ambiente, fácilmente separables y reciclables. Para el embalaje se utilizan los siguientes materiales: madera, cartón, papel y PE. Para la disposición del embalaje, se recomienda enviar a los centros locales de reciclado.

6. Montaje a válvula/ reductor



- Antes del montaje, se deberá comprobar que el actuador no está dañado. Las piezas dañadas deben ser sustituidas por repuestos originales.
- Después del montaje, comprobar y si es necesario retocar posibles daños en la pintura para evitar corrosión.

El montaje es más sencillo con el eje de la válvula/reductor apuntando verticalmente hacia arriba, pero es posible en cualquier otra posición. El actuador multi-vueltas se suministra de fábrica en posición CERRADO (interruptor final de carrera CERRADO actuado).


 Comprobar que la brida de acoplamiento coincide con la de la válvula / reductor



¡Efectuar centraje de bridas con juego!

Los acoplamientos tipo B1, B2, B3 ó B4 (figura A-3) se suministran con orificio y chavetero (normalmente según ISO 5210).

Figura A-3



Para acoplamiento tipo A (figura B-1), la rosca interna de la tuerca tiene que coincidir con la del husillo de la válvula. Si no se pide explícitamente roscada, la tuerca se suministra en bruto o con orificio piloto. Mecanización de la tuerca, ver página siguiente.


- Comprobar que el acoplamiento corresponde con el eje de la válvula/ reductor.
- Desengrasar completamente las superficies de contacto entre actuador y válvula/ reductor.
- Aplicar un poco de grasa no ácida al eje de la válvula/ reductor.
- Montar y encajar el actuador sobre la válvula/ reductor; fijar con tornillos (calidad min. 8.8, ver tabla 2) y apretar firmemente en cruz.

Tabla 2: Par de apriete de tornillos					
Calidad 8.8	T _A (Nm)				
M 8	25				
M 10	50				
M 12	87				
M 16	220				
M 20	420				

Mecanización de la tuerca de roce (acoplamiento tipo A):

Acoplamiento tipo A

Figura B-1



No es necesario desmontar la brida de acoplamiento del actuador.


- Extraer el anillo de centraje (80.2, figura B-1) de la brida.
- Extraer la tuerca (80.3) junto con los rodamientos (80.01) y pistas de rodamientos (80.02).
- Separar rodamientos y pistas de la tuerca.
- Tornear y roscar la tuerca.
 Al fijar en el torno, comprobar giro y cabeceo.
- Limpiar la tuerca mecanizada.
- Lubricar los rodamientos y pistas con grasa adecuada y montar en la tuerca.
- Volver a montar la tuerca y los rodamientos en la brida. Comprobar que las garras estén ajustadas correctamente en las ranuras del eje hueco.
- Roscar el anillo de centraje y apretar a tope.
- Lubricar con una pistola en el engrasador con grasa adecuada (cantidades según la siguiente tabla):

Tabla 3: Cantidad de grasa para lubricación de rodamientos									
Acopla- miento	A 07.2	A 10.2	A 14.2	A 16.2	A 25.2	A 30.2	A 35.2	A 40.2	A 48.2
Ctd ¹⁾	1,5 g	2 g	3 g	5 g	10 g	14 g	20 g	25 g	30 g
1) Para gra	sa con der	nsidad ρ =	0,9 kg/dm ³						

Tubo de protección para válvulas de husillo ascendente

- Aplicar banda de teflón o estopa sobre la rosca del tubo de protección (suministrado por separado).
- Roscar el tubo de protección (1) (figura B-2) y apretar con firmeza.
- Presionar la junta (2) contra la carcasa.
- Comprobar que el tapón (3) está incluido y éste no está dañado.

Figura B-2: Tubo de protección para husillo ascendente



7. Mando manual

El actuador puede ser operado manualmente para ajustes y puesta en marcha, o en caso de fallo de motor o falta de suministro eléctrico. El mando manual se activa mediante un mecanismo interno.

Activar el mando manual:

• Levantar la palanca roja en el centro del volante aprox. 85°, al mismo tiempo que se gira levemente el volante hacia ambos lados hasta que el mando manual queda activado (figura C).

Figura D

Figura D




La fuerza manual es suficiente para mover la palanca del mando manual. El uso de extensiones no es necesario. Una fuerza excesiva puede ocasionar daños en el mecanismo.

• Soltar la palanca (debería volver a la posición inicial por la acción de un muelle, figura D), si es necesario, ayudar con la mano.



La operación de la palanca del mando manual con el motor en marcha (figura E) puede ocasionar un desgaste acelerado del mecanismo del mando manual.



• Girar el volante en el sentido deseado (figura F).

Desactivar el mando manual:

El mando manual se desactiva automáticamente cuando entra en funcionamiento el motor. El volante no gira durante la operación eléctrica.

8. Conexión eléctrica



Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad

Si el control de actuador está equipado con un interface bus de campo (Profibus DP, Modbus, o DeviceNet), ver instrucciones por separado para la conexión eléctrica y la conexión del bus.

Asegurarse que se respeta la compatibilidad electromagnética (EMC) al instalar cables:

Los cables de señalización v bus son sensibles a interferencias.

interferencias lo más lejos posible los unos de los otros.

- Los cables de fuerza son fuentes de interferencias. • Instalar los cables sensibles a interferencias y los cables generadores de
- La inmunidad a interferencias para cables de señalización o bus aumenta si los cables se colocan cerca del potencial de tierra.
- Si es posible, evitar instalar cables de mucha longitud y asegurarse que se instalan en áreas con bajas interferencias.
- Evitar trayectorias paralelas largas con cables sensibles a interferencias o generadores de interferencias.


8.1 Conexión con conector múltiple AUMA

- Comprobar si el tipo de corriente, voltaje y frecuencia corresponden con los del motor (ver placa de características del motor).
- Aflojar tornillos (50.01) (figura G-1) y extraer la tapa del conector.
- Aflojar tornillos (51.01) y extraer el conector hembra (51.0) de la tapa del conector (50.0).
- Colocar los prensa-estopas adecuados para el cable. (El grado de protección ambiental se indica en la placa de características y sólo será efectivo si se instalan los prensaestopas adecuados).
- Sellar entradas de cables no utilizadas con tapones adecuados.
- Conectar cables de acuerdo con el diagrama de cableado.
- El diagrama de cableado aplicable se encuentra dentro de la bolsa de plástico atada al volante, junto con las instrucciones de servicio. Si el diagrama de cableado no está disponible, se puede obtener de AUMA citando el nº de comisión que aparece en la placa de características, o directamente a través de internet en www.auma.com.

Figura G-1: Conexión 50.0



Figura G-2: Bastidor de estacionamiento (accesorio)



Como accesorio, se puede suministrar un bastidor de estacionamiento (figura G-2) contra la manipulación de los contactos o influencias ambientales.

Bastidor de estacionamiento (accesorio)

Tabla 4: Datos técnicos conector múltiple AUMA					
Datos técnicos	Terminales fuerza 1)	Tierra	Terminales mando		
Nº de contactos.	6 (3 usados)	1 (contacto avanzado)	50 macho/ hembra		
Marcado	U1, V1, W1, U2, V2, W2	según VDE	1 a 50		
Tensión máx.	750 V	_	250 V		
Intensidad nominal máx.	25 A	_	16 A		
Tipo de conexión cliente	Tornillo	Tornillo para orejeta	Tornillo		
Sección hilo máx.	6 mm ²	6 mm ²	2,5 mm ²		
Material: conector	Poliamida	Poliamida	Poliamida		
contactos	Latón (Ms)	Latón (Ms)	Latón, recubierto de estaño u oro (opción)		
1) Válido para hilos de cobre. Pa	ra hilos de aluminio, contactar con	AUMA.			

8.2 AUMA MATIC en soporte mural (accesorio)

Figura G-3: AM en soporte mural



Cable de conexión a actuador

El control AUMA MATIC se puede montar también por separado en un soporte mural.

- Para la conexión entre actuador y AUMA MATIC en soporte mural, utilizar cables flexibles y apantallados adecuados (disponibles en AUMA bajo demanda).
- Distancia permisible entre actuador y AUMA MATIC máx. 100 m.
- No es posible con potenciómetro en actuador. En lugar de potenciómetro se debe utilizar el transmisor electrónico de posición RWG.
- Conectar las tres fases en la secuencia correcta.
 Comprobar el sentido de giro antes de arrancar (ver página 19).

8.3 Calefacción

Los actuadores multi-vueltas AUMA en su versión estándar están equipados con una calefacción para evitar condensación en el recinto de interruptores. A no ser que se pida de otra forma, la calefacción está alimentada internamente.

8.4 Protección del motor

Los termostatos (estándar) o termistores PTC (opción) alojados en los devanados protegen el motor contra sobrecalentamientos o temperaturas excesivas en el actuador. Los termostatos actúan cuando se alcanza la temperatura máxima permisible en los devanados.

8.5 Transmisor remoto de posición

Para la conexión de transmisores de posición (potenciómetro, RWG) se deben utilizar cables apantallados.

8.6 Montaje de la tapa

Después de la conexión:

- Insertar el conector hembra (51.0) (figura G-1, página 13) dentro de la tapa (50.0) y apretar con los tornillos (51.01).
- Limpiar las superficies de contacto de la tapa del conector.
- Comprobar que la junta tórica no está dañada.
- Aplicar una fina capa de grasa no ácida (p.ej. vaselina) a las superficies de contacto.
- Colocar la tapa (50.0) y apretar en cruz por igual los 4 tornillos (50.01).
- Apretar los prensa-estopas con el par especificado para garantizar el grado de protección requerido.

9. Abrir el recinto de interruptores

Para realizar los ajustes descritos a continuación (epígrafes 10 a 16), se tiene que abrir la tapa del recinto de interruptores, y si existe, extraer el disco indicador.

Estos ajustes son sólo válidos para cierre en sentido horario.



Los trabajos en el sistema o equipamiento eléctrico sólo deben ser realizados por técnicos calificados o por personal especialmente instruido bajo el control y supervisión de estos técnicos, de acuerdo con las normas de seguridad aplicables.

Figura H-2: Tapa sin mirilla

9.1 Extraer la tapa del recinto de interruptores

• Retirar los 4 tornillos y extraer la tapa del recinto de terminales (figuras H).




Figura H-1: Tapa con mirilla

9.2 Extraer el disco indicador (opción)

• Si existe, extraer el disco indicador (figura J). Si es necesario, se puede usar una llave fija (aprox. 14 mm) como palanca.

Figura J: Extraer el disco indicador



10. Ajuste de los finales de carrera

10.1 Ajuste para posición final CERRADO (sector negro)

- Girar el volante en sentido horario hasta que la válvula esté cerrada.
- Una vez alcanzada la posición final, girar el volante en sentido contrario aprox. 1/2 vuelta (post-recorrido). En la maniobra de prueba, comprobar el post-recorrido y, si es necesario, corregir el ajuste del final de carrera.
- Presionar y girar el tornillo A (figura K-1) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y el indicador B gira cada 90°. Cuando el indicador B está a 90° del punto C, seguir girando lentamente. Cuando el indicador B alcanza el punto C, dejar de girar y soltar el tornillo (debe quedar en la posición inicial, no hundido). Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error (se sigue oyendo el sonido de carraca), continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.




Figura K-1: Unidad de mandos

10.2 Ajuste para posición final ABIERTO (sector blanco)

- Girar el volante en sentido anti-horario hasta que la válvula esté abierta, luego girar aprox. 1/2 vuelta en sentido contrario.
- Presionar y girar el tornillo D (figura K-1) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y el indicador E gira cada 90°. Cuando el indicador E está a 90° del punto F, seguir girando lentamente. Cuando el indicador E alcanza el punto F, dejar de girar y soltar el tornillo (debe quedar en la posición inicial, no hundido). Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error (se sigue oyendo el sonido de carraca), continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.

10.3 Comprobación de los interruptores

Con los botones rojos de prueba T y P (figura K-1) se pueden actuar los interruptores manualmente.

- Girando T en el sentido de la flecha LSC (WSR), se actúa el final de carrera CERRADO.
- Girando P en el sentido de la flecha LSO (WÖL), se actúa el final de carrera ABIERTO.

11. Ajuste de los finales de carrera DUO (opción)

Cualquier aplicación puede ser conectada o desconectada a través de los dos interruptores para posiciones intermedias.




Para el ajuste, la posición intermedia debe ser alcanzada en el mismo sentido que posteriormente en operación eléctrica.

11.1 Ajuste para sentido CERRAR (sector negro)

- Llevar la válvula a la posición intermedia deseada.
- Presionar y girar el tornillo G (figura K-2) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y el indicador H gira cada 90°. Cuando el indicador H está a 90° del punto C, seguir girando lentamente. Cuando el indicador H alcanza el punto C, dejar de girar y soltar el tornillo (debe quedar en la posición inicial no hundido). Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error (se sigue oyendo el sonido de carraca), continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.

Figura K-2: Unidad de mandos



11.2 Ajuste para sentido ABRIR (sector blanco)

- Llevar la válvula a la posición intermedia deseada.
- Presionar y girar el tornillo K (figura K-2) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha. Se percibe un sonido de carraca y el indicador L gira cada 90°. Cuando el indicador L está a 90° del punto F, seguir girando lentamente. Cuando el indicador L alcanza el punto F, dejar de girar y soltar el tornillo (debe quedar en la posición inicial no hundido). Si se ha sobrepasado la posición de ajuste por error (se sigue oyendo el sonido de carraca), continuar girando hasta realizar el ajuste correcto según lo descrito anteriormente.

11.3 Comprobación de los interruptores DUO

Con los botones rojos de prueba T y P (figura K-2) se pueden actuar los interruptores DUO manualmente.

- Girando T en el sentido de la flecha TSC (DSR), se actúa el interruptor DUO sentido CERRAR y el limitador de par en sentido CERRAR.
- Girando P en el sentido de la flecha TSO (DÖL), se actúa el interruptor DUO sentido ABRIR y el limitador de par en sentido ABRIR.
- Después de comprobar los interruptores, se debe eliminar el fallo de par (lámpara roja) presionando los pulsadores locales ABRIR o CERRAR en el sentido contrario para el que se produjo el fallo de par.

12. Ajuste de los limitadores de par

12.1 Ajuste



- El par ajustado debe ser el adecuado para la válvula.
- Este ajuste sólo se debería modificar con el consentimiento del fabricante de la válvula.

Figura L: Diales de los limitadores de par

Ajuste CERRADO

Ajuste ABIERTO





- Aflojar los dos tornillos de seguridad O del dial (figura L).
- Girar el disco P hasta el valor de par deseado (1 da Nm = 10 Nm).
 Ejemplo:

La figura L muestra el siguiente ajuste:

3,5 da Nm = 35 Nm para sentido CERRAR 4,5 da Nm = 45 Nm para sentido ABRIR

• Apretar los tornillos O de nuevo.



- El limitador de par también funciona con el mando manual.
- El limitador de par actúa como protección de sobrecarga durante toda la carrera, también cuando se desconecta el actuador por final de carrera.

12.2 Comprobación de los limitadores de par

Con los botones rojos de prueba T y P (figura K-2) se pueden actuar los interruptores manualmente.

- Girando T en el sentido de la flecha TSC (DSR), se actúa el limitador de par en sentido CERRAR.
 - Se ilumina la lámpara roja de FALLO en los mandos locales.
- Girando P en el sentido de la flecha TSO (DÖL), se actúa el limitador de par en sentido ABRIR.
 - Se ilumina la lámpara roja de FALLO en los mandos locales.
- Si existen finales de carrera DUO (opción), los interruptores de las posiciones intermedias se actúan al mismo tiempo.
- Después de comprobar los interruptores, se debe eliminar el fallo de par (lámpara roja) presionando los pulsadores locales ABRIR o CERRAR en el sentido contrario para el que se produjo el fallo de par.

13. Maniobra de prueba

13.1 Comprobación del sentido de giro

Esta comprobación sólo es necesaria para control montado en soporte mural o para potencias de motor >7,5 kW, con armario de control adicional. Si el control AM01.1/AM02.1 está montado directamente sobre el actuador. la corrección automática de fase asegura el sentido de giro correcto, incluso si se invierten las fases en la instalación eléctrica

- Si existe, colocar el disco indicador sobre su eje. El sentido de giro del disco indicador (figura M-1), muestra el sentido de giro del eje de salida.
- Si no existe disco indicador, el sentido de giro también se puede observar en el eje hueco. Para ello, extraer tapón roscado (nº 27) (figura M-2).

Figura M-1: Disco indicador Figura M-2: Descubrir el eje hueco **CERRADO ABIERTO** S1/S2

- Llevar el actuador manualmente a una posición intermedia.
- Poner el selector en LOCAL (I) (figura M-3).

Figura M3: Selector en mandos locales



- · Conectar tensión.
- Operar pulsador CERRAR (figura M-4) y observar el sentido de giro.

Figura M-4 Pulsador CERRAR









Si el sentido de giro es incorrecto, detener inmediatamente el actuador con el pulsador "Parar" (figura M-5) o girando simultáneamente **ambos** botones de prueba T y P (figura K-2) en cualquier sentido.

Después, corregir la secuencia de fases en el cable de conexión procedente del soporte mural y repetir la maniobra de prueba.

Sentido de giro del disco indicador:				
correcto				
correcto				

13.2 Comprobación del ajuste de los finales de carrera

• Poner selector en posición OFF (0) (figura M-6).

Figura M-6: Selector en mandos locales





En posición OFF se interrumpe la alimentación al contactor-inversor, pero la unidad permanece bajo tensión.

- Llevar el actuador manualmente hasta ambas posiciones finales.
- Comprobar si los finales de carrera están ajustados correctamente para ambas posiciones, observando si el interruptor correspondiente actúa y se libera al invertir el sentido de giro. Si no es así, ajustar los finales de carrera de nuevo.

Si los finales de carrera están ajustados correctamente:

- Poner el selector en LOCAL (Í) (figura M-3).
- Efectuar maniobra de prueba con los pulsadores de los mandos locales ABRIR-PARAR-CERRAR.

13.3 Comprobación del tipo de desconexión en posiciones finales

El fabricante de la válvula debe determinar el tipo de desconexión en posiciones finales, por final de carrera o por par.

• Comprobación del ajuste: ver página 27, epígrafe 18.2.

Si no son necesarios más ajustes (epígrafes 14. a 16.):

• Cerrar el recinto de interruptores (ver página 25, epígrafe 17.)

14. Ajuste del potenciómetro (opción)


- Para indicación remota de posición de válvula -
- Llevar la válvula hasta la posición final CERRADO.
- Si existe, extraer el disco indicador.
- Girar el potenciómetro (E2) en sentido horario hasta que haga tope.
 Posición CERRADO corresponde a 0 %, posición ABIERTO a 100 %.
- Girar el potenciómetro (E2) levemente para liberarlo del tope.



Debido al factor de desmultiplicación del engranaje reductor, no siempre se utiliza el rango completo de resistencia para la carrera completa. Por lo tanto, debe preverse la posibilidad de ajuste externo (potenciómetro de ajuste).

• Realizar ajuste fino del punto cero con el potenciómetro externo.





15. Ajuste del transmisor electrónico de posición RWG (opción)

- Para indicación remota o control externo -


Una vez montado el actuador sobre la válvula, comprobar el ajuste midiendo la intensidad de salida (ver epígrafes 15.1 ó 15.2) y, si es necesario, reajustar.

Tabla 6: Datos técnicos RWG 4020						
Diagramas de cableado		MSP KMS TP4/	MSP KMS TP _ 4 _ / MSP KMS TP _ 5 _ /			
		sistema 3 ó 4 hilos	sistema 2 hilos			
Int. de salida	la	0 – 20 mA, – 20 mA	4 – 20 mA			
Alimentación U _v		24 V CC, ± 15 % filtrada	14 V CC + (I x R _B), max. 30 V			
Int. max. de I entrada		24 mA a 20 mA int. de salida	20 mA			
Carga max. R_B 600 Ω		600 Ω	(Uv - 14 V) / 20 mA			

La tarjeta del transmisor de posición (figura P-1) está situada bajo la placa de símbolos (figura P-2).

Figura P-1: Tarjeta del transmisor de posición






15.1 Ajuste para sistema de 2 hilos 4 - 20 mA y 3/4 hilos 0 - 20 mA

- Conectar tensión.
- Llevar la válvula a la posición final CERRADO.
- Si existe, extraer el disco indicador.
- Conectar miliamperímetro para 0 20 mA en los puntos de medida (figura P-2).



El circuito (carga externa) debe ser conectado (observar carga máxima R_B), o las bornas correspondientes en el conector múltiple AUMA deben estar puenteadas (ver diagrama de cableado MSP ...KMS TP...), de lo contrario no se podrá medir ningún valor.

- Girar el potenciómetro (E2) en sentido horario hasta que haga tope.
- Girar el potenciómetro (E2) levemente para liberarlo del tope.



 Girar el potenciómetro "0" en sentido horario hasta que la intensidad empiece a aumentar.

• Girar el potenciómetro "0" en sentido contrario hasta que se estabilice un valor de:

para sistema 3/4 hilos: aprox. 0,1 mA para sistema 2 hilos: aprox. 4,1 mA

Con esto se asegura que el punto 0 no es sobrepasado.

- Llevar la válvula a la posición final ABIERTO.
- Ajustar con el potenciómetro "max." el valor 20 mA.
- Llevar el actuador de nuevo a la posición final CERRADO para comprobar el valor mínimo (0,1 mA ó 4,1 mA); reajustar si es necesario.



Si el valor máximo no puede ser alcanzado, se deberá comprobar la selección del engranaje reductor.


15.2 Ajuste para sistema de 3/4 hilos 4 - 20 mA

- Conectar tensión.
- Llevar la válvula a la posición final CERRADO.
- Si existe, extraer el disco indicador.
- Conectar miliamperímetro para 0 20 mA en los puntos de medida (figura P-2).



El circuito (carga externa) debe ser conectado (observar carga máxima R_B), o las bornas correspondientes en el conector múltiple AUMA deben estar puenteadas (ver diagrama de cableado MSP ...KMS TP...), de lo contrario no se podrá medir ningún valor.

- Girar el potenciómetro (E2) en sentido horario hasta que haga tope.
- Girar el potenciómetro (E2) levemente para liberarlo del tope.



- Girar el potenciómetro "0" en sentido horario hasta que la intensidad empiece a aumentar.
- Girar el potenciómetro "0" hasta que se estabilice un valor de aprox. 0,1 mA.
- Llevar la válvula a la posición final ABIERTO.
- Ajustar con el potenciómetro "max." el valor final 16 mA.
- Llevar el actuador a la posición final CERRADO.
- Ajustar potenciómetro max. desde 0,1 mA al valor inicial 4 mA.
 Con esto el valor final aumenta simultáneamente en 4 mA, quedando ahora el rango 4 20 mA.
- Alcanzar de nuevo ambas posiciones finales y comprobar el ajuste. Si es necesario, reajustar.



Si el valor máximo no puede ser alcanzado, se deberá comprobar la selección del engranaje reductor.

16. Ajuste del indicador mecánico de posición (opción)

- Colocar el disco indicador sobre el eje.
- Llevar el actuador a la posición final CERRADO.
- Girar el disco indicador inferior (figura Q-1) hasta que el símbolo CERRADO esté alineado con la marca en la tapa (figura Q-2).
- Llevar el actuador a la posición final ABIERTO.
- Sujetar el disco inferior en su posición y girar el disco superior con símbolo ABIERTO hasta que esté alineado con la marca en la tapa.

Figura Q-1:

Disco indicador

Figura Q-2:



El disco indicador gira aprox. entre 180° y 230° para la carrera completa desde ABIERTO-CERRADO o viceversa. El engranaje reductor adecuado para la válvula fue instalado en fábrica. Si posteriormente se modifican las vueltas por carrera de la válvula, es posible que sea necesario sustituir el engranaje reductor.

17. Cerrar el recinto de interruptores

- Limpiar las superficies de contacto de la tapa del conector o del recinto de terminales.
- Comprobar que la junta tórica no está dañada.
- Aplicar una fina capa de grasa no ácida (p.ej. vaselina) a las superficies
- Colocar la tapa y apretar en cruz por igual los 4 tornillos.



Después del montaje y la puesta en marcha, comprobar y si es necesario retocar posibles daños en la pintura para evitar corrosión.

18. Control de actuator AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Cubierta
Temporizador
(opción)

Cubierta
pletina interface

Posicionador
(opción)

Figura R-1: Ubicación de las pletinas y cubiertas dentro del control integrado

18.1 Función de los LEDs de diagnosis en la pletina interface (versión estándar)

V14 luce: Fallo de fase y/o protección de motor actuada.

En combinación con termistores PTC (opción):

reset con selector en posición III en los mandos locales

V15 luce: Fallo de par: limitador de par actuado antes de una

posición final

Los LEDs PARAR, CERRAR, ABRIR, indican las órdenes de control disponibles (sólo con selector en posición REMOTO)





Figura R-2: Cubierta de la pletina interface

18.2 Programación de la pletina lógica

El tipo de desconexión en posiciones finales - por final de carrera o por par-(switches S1-2 y S3-2, figura R-3) debe ser determinado por el fabricante de la válvula.

Figura R-3: Pletina lógica A2



Programar el switch S2-2 según tabla 7

Tabla 7					
Switch S2-2	Programación (ON = presionado)				
	Sentido CERRAR	Sentido ABRIR			
Auto-retención en REMOTO	OFF 123456	OFF 123456			
Contacto mantenido en REMOTO	OFF 123456	OFF 123456			
Auto-retención en LOCAL	OFF 123456	OFF 123456			
Contacto mantenido en LOCAL	OFF 123456	OFF 123456			
	activado	desactivado			
Intermitente	OFF 123456	OFF 123456			
Fallo de par: limitador de par	disponible	no disponible			
actuado antes de una posición final, incluido en señal colectiva de fallo	OFF 123456	OFF 123456			


18.3 Orden ABRIR-EMERGENCIA y CERRAR-EMERGENCIA (opción)

(5° dígito en diagrama de cableado MSP ... C, D o P)

Cuando se da una orden de EMERGENCIA, el actuador lleva la válvula a la posición final predeterminada (efectiva con el selector en las tres posiciones LOCAL, OFF o REMOTO).

- \bullet El terminal $X_{\mbox{\tiny K}}$ 1 (ver diagrama de cableado) debe ser conectado a un contacto NC a + 24 V CC.
- Si se quiere eliminar la señal ABRIR-EMERGENCIA o CERRAR-EMERGENCIA:
 Extraer la cubierta y deshacer puente B1 (para CERRAR-EMERGENCIA) o B2 (ABRIR-EMERGENCIA).

Figura R-4: Cubierta para opción ABRIR-EMERGENCIA o CERRAR-EMERGENCIA



Posicionador electrónico (opción)

19.1 Datos técnicos

Tabla 8: Datos técnicos posicionador		
Señal de consigna (E1, valor nominal)	0/4 - 20 mA (opción 0 - 5 V)	
Señal de salida (E2, valor real)	0/4 - 20 mA (opción 0 - 5 V)	
Sensibilidad (banda muerta) ∆E (P 9)	0,5 % - 2,5 %	
Ajuste fino "sens" (P 7) (sólo útil para velocidades en actuador <16 1/min)	min 0,25 %	
Tiempo de pausa "t _{off} "(P 10)	0,5 - 10 s	
Resistencia de entrada	250 Ohm	
Operación por impulsos (no necesario para	ajuste del posicionador):	
Tiempo de marcha "t _{ON} " (P 8) (efectivo hasta error ≤ 25 %; luego el valor ajustado se reduce por factor 3).	0,5 - 15 s	

19.2 Programación

El posicionador del control integrado AM 01.1/AM 02.1 se programa en fábrica según lo indicado en el pedido y es ajustado junto con el actuador antes del suministro.

Ya que las peculiaridades del sistema de regulación son desconocidas de antemano, puede ser necesario un reajuste. Antes de ajustar el posicionador, debe ser comprobada la programación.

Comprobar la programación de la pletina lógica según epígrafe 18.2.



Con posicionador, la auto-retención en REMOTO (ver tabla 7) debe ser desactivada.

• Extraer la cubierta (figura S1) y efectuar la programación requerida en el posicionador (figura S2) según tablas 9 y 10.






Antes de la puesta en marcha, hay que asegurarse que el circuito para la señal E2 (ver diagrama de cableado MSP... KMS TP...) está cerrado (con aparato medidor o puente). Cuando falta la señal E2, el LED V10 "E1/E2 < 4 mA" (Figura S1) luce y no hay reacción del posicionador.

Figura S1: Cubierta del posicionador

Etiqueta adhesiva con detalles de las señales (ejemplo: E1 = 4 - 20 mA, E2 = 4 - 20 mA)





19.2.1 Ajuste del tipo de señal

El tipo de señal (intensidad o voltaje) del valor nominal E1 y valor real E2 se establece en fábrica y se indica en una etiqueta adherida sobre la cubierta del posicionador (ver figura S1).

Si estos ajustes son modificados posteriormente, se debe modificar también el marcado. También cambia el diagrama de cableado indicado en la placa de características del control integrado (ver página 48).

	_	Programación
Señal de consigna valor nominal E1	Señal de posición valor real E21)	con switch S1-7 (ver figura S2)
4 – 20 mA 0 – 20 mA	4 – 20 mA 0 – 20 mA	ON OFF
4 – 20 mA 0 – 20 mA	0 – 5 V	ON OFF
0 – 5 V	4 – 20 mA 0 – 20 mA	ON OFF
0 – 5 V	0 – 5 V	ON OFF
0 – 10 V 4 – 20 mA 0 – 20 mA		ON OFF
0 – 10 V 0 – 5 V		ON OFF

19.2.2 Ajuste del comportamiento del actuador a fallo de señal

Si se produce una pérdida de la señal de valor nominal E1 o valor real E2, la reacción del actuador puede ser programada con el switch S2-7. El rango completo de opciones solamente está disponible para señales 4 - 20 mA.

Son posibles las siguientes reacciones:

Fail as is:

El actuador se detiene inmediatamente y permanece en esa posición.

Fail close

El actuador lleva la válvula a la posición final CERRADO

El actuador lleva la válvula a la posición final ABIERTO

a 10: Ajustes disponibles (ajustes recomendados resaltados con fondo gris)					
Comportamiento a pérdida de señal		Condición ¹⁾		Programación	
E1	E2	Señal de consigna valor nominal E1	Señal de posición valor real E2 ²⁾	con switch S2-7 (ver figura S2)	
fail as is		4 – 20 mA	4 – 20 mA	0N	
fail close		4 – 20 mA	4 – 20 mA	1 2 3 4 5 ON • • •	
		0 – 20 mA 0 – 5 V	4 – 20 mA	0N 0FF	
fail open		4 – 20 mA	4 – 20 mA	0N = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
		4 – 20 mA	0 – 20 mA 0 – 5 V	0N OFF • • •	
fail as is	fail open	4 – 20 mA	0 – 5 V	1 2 3 4 5 ON OFF	
fail close	fail open	4 – 20 mA 0 – 20 mA	0 – 5 V	0N OFF	
		0 – 20 mA	4 – 20 mA	ON 0FF 0 0 0	
		0 – 20 mA 0 – 5 V 0 – 10 V	0 – 20 mA 0 – 5 V	0N OFF	
fail close	fail as is	0 – 20 mA	4 – 20 mA	0N 0FF 12345	
iali Giose		0 – 10 V	4 – 20 mA	ON 0FF	

¹⁾ Durante la pérdia de señal, señales en los rangos 0 - 20 mA y 0 - 5 V, pueden ser malinterpretadas, ya que E1 o E2 normales (sin fallo), también pueden ser < 4 mA (posición final CERRADO 0 mA ó 0 V).

²⁾ Señales de posición: 0/4 – 20 mA del transmisor electrónico de posición, o 0 – 5 V del potenciómetro 5 k Ω .

19.3 Ajuste del posicionador para posición final CERRADO (versión estándar)



Antes de comenzar el ajuste del posicionador, se deberá comprobar que los ajustes de finales de carrera, limitadores de par y transmisor de posición (epígrafes 14. y 15.) se han efectuado correctamente.

- Poner el selector en posición LOCAL.
- Llevar el actuador con el pulsador 📮 a la **posición final CERRADO**.
- Suministrar valor nominal E1, 0 ó 4 mA (ver diagrama de cableado).
- Girar potenciómetro "t-off" (P10) en sentido anti-horario hasta el tope. (figura S1).



El LED (V10) "E1/E2 < 4 mA" (figuras S1 o S2) indica falta de señal E1/E2 o polaridad incorrecta

• Conectar voltímetro en los puntos de medida MP3 y MP4 (figura S2) para medir el valor nominal (0 - 5 V).

Para E1 (valor nominal) = 0 mA el voltímetro muestra 0 V.

Para E1 (valor nominal) = 4 mA el voltímetro muestra 1 V.

Si el valor nominal (0 V ó 1 V) no es correcto:

Corregir el valor nominal en la sala de control.

• Conectar voltímetro para medir el valor real en los puntos MP2 y MP1.

Para E2 (valor real) = 0 mA el voltímetro muestra 0 V.

Para E2 (valor real) = 4 mA el voltímetro muestra 1 V.

Si el valor real medido no es correcto:

Ajustar el transmisor de posición según lo descrito en epígrafes 15 y 16 y repetir el ajuste del posicionador.




Figura S2: Posicionador A7 P9 (∆E) S2-7 P7 (Sens) S3-7 P3 (0) P4 (max) V28 V27 Puntos de V18 medida: V10 $E1{MP4(-) \atop MP3(+)}$ P10 E2{MP2(+) MP1(-) S1-7

19.4 Ajuste del posicionador para posición final ABIERTO (versión estándar)

- Llevar el actuador con el pulsador 🐺 a la **posición final ABIERTO**.
- Conectar voltímetro en los puntos de medida MP2 y MP1 para medir el valor real E2.

Si el transmisor de posición está ajustado correctamente, el voltímetro muestra 5 V.

Si el valor medido no es correcto:

Ajustar el transmisor de posición según lo descrito en epígrafes 14. y 15. y repetir el ajuste del posicionador.

- Conectar señal de consigna máxima (valor nominal E1) = 20 mA
- Conectar voltímetro en los puntos MP3 y MP4 para medir el valor nominal E1.

Para un valor nominal de 20 mA el voltímetro muestra 5 V.

Si el valor medido no es 5 V:

Comprobar la señal de consigna externa E1.

Tabla 12				
	Indicación de LED: (ver figuras S3 y S4)		Ajuste requerido en posición final ABIERTO (ver figuras S3 y S4)	
	LEDs apagados	Acción	Girar potenciómetro "max" (P4) levemente en sentido anti-horario hasta que el LED (V28 verde) luzca.	
i <u>s</u>	LED (V28 verde) luce		Girar potenciómetro "max" (P4) levemente en sentido horario hasta que el LED (V28 verde) se apague. Luego girar potenciómetro "max" (P4) levemente en sentido anti-horario hasta que el LED (V28 verde) luzca de nuevo.	
	LED (V27 amarillo) luce		Girar potenc. "max" (P4) levemente en sentido anti-horario hasta que el LED	

19.5 Ajuste de la sensibilidad

- Poner el selector en posición REMOTO.
- Establecer señal de consigna E1 según la etiqueta en la cubierta (ver figura S1).

La sensibilidad (ΔE / banda muerta) viene ajustada de fábrica al valor máximo (2,5 %).

- La sensibilidad se puede aumentar girando el potenciómetro ΔE (P9) en sentido horario. Tope izquierda = banda muerta pequeña = sensibilidad alta. Para un ajuste correcto de la banda muerta, se requiere un aparato con precisión mínima 0,1 mA.
- Para actuadores con n < 16 min⁻¹ se puede conseguir una mejor sensibilidad ($\Delta E_{min} = 0.25 \%$) girando el potenciómetro P7 (sens) en sentido horario.





Al ajustar E se debe observar lo siguiente: Un nº de arrancadas demasiado alto puede llevar consigo un desgaste innecesario de la válvula y el actuador. Esto deberá ser tenido en cuenta a la hora de determinar la banda muerta óptima.

Para evitar sobrepasar el nº max. de arrancadas (ver Hoja de datos técnicos SARExC) en casos extremos, se puede ajustar un tiempo de pausa entre 0,5 s (tope izquierdo) y 10 s (tope derecho) en el potenciómetro "t-off" (P10).

Figura S1: Cubierta del posicionador

Etiqueta adhesiva con detalles de las señales (ejemplo: E1 = 4 - 20 mA, E2 = 4 - 20 mA)





Figura S2: Posicionador A7



19.6 Ajuste del posicionador para posición final ABIERTO (operación inversa)

En la versión estándar la señal de entrada máxima (E1 = 20 mA) se corresponde con la posición final ABIERTO.

- Poniendo el switch S3-7 (figura S2) en posición "1", se consigue la inversión de esta definición de señal.
- Si está instalado un transmisor de posición RWG (opción), se deben intercambiar los hilos 7 (rojo, RD) y 5 (negro, BK) en la tarjeta del transmisor de posición (figura P-1).
- Si está instalado un potenciómetro (opción), se deben intercambiar los hilos 21 (rojo) y 22 (negro).



Antes de comenzar el ajuste del posicionador, se deberá comprobar que los ajustes de finales de carrera, limitadores de par y transmisor de posición (epígrafes 14. y 15.) se han efectuado correctamente.

- Poner el selector en posición LOCAL.
- Llevar el actuador con el pulsador 🐺 a la **posición final ABIERTO**.
- Suministrar valor nominal E1, 0 ó 4 mA (ver diagrama de cableado).
- Girar potenciómetro "t-off" en sentido anti-horario hasta el tope (figura S2).



El LED "E1/E2 < 4 mA" (figura S1 o S2) indica falta de señal E1/E2 o polaridad incorrecta.

• Conectar voltímetro en los puntos de medida MP3 y MP4 (figura S2) para medir el valor nominal (0 - 5 V).

Para E1 (valor nominal) = 0 mA el voltímetro muestra 0 V.

Para E1 (valor nominal) = 4 mA el voltímetro muestra 1 V.

Si el valor nominal (0 V ó 1 V) no es correcto:

Corregir el valor nominal en la sala de control.

Conectar voltímetro para medir el valor real en los puntos MP2 y MP1.

Para E2 (valor real) = 0 mA el voltímetro muestra 0 V.

Para E2 (valor real) = 4 mA el voltímetro muestra 1 V.

Si el valor real medido no es correcto:

Ajustar el transmisor de posición según lo descrito en epígrafes 14. y 15. y repetir el ajuste del posicionador.

Tabla 13				
	Indicación de LED posible: (ver figuras S3 y S4)		Ajuste requerido en posición final ABIERTO (ver figuras S3 y S4)	
	LEDs apagados	Acción	Girar potenciómetro "0" (P3) levemente en sentido horario hasta que el LED	
S	LED (V27 amarillo) luce		Girar potenciómetro "0" (P3) levemente en sentido horario hasta que el LED (V27 amarillo) se apague y luzca (V28 verde).	
	LED (V28 verde) luce		Girar potenciómetro "0" (P3) en sentido anti-horario hasta que el LED (V28 verde) se apague. Luego girar potenciómetro "0" (P3) levemente en sentido horario hasta que el LED (V28 verde) luzca de nuevo.	

19.7 Ajuste del posicionador para posición final CERRADO (operación inversa)

- Llevar el actuador con el pulsador 📮 a la **posición final CERRADO**.
- Conectar voltímetro en los puntos de medida MP2 y MP1 para medir el valor real E2. Si el transmisor de posición está ajustado correctamente, el voltímetro muestra 5 V.
 - Si el valor medido no es correcto: ajustar el transmisor de posición según lo descrito en epígrafes 14. y 15. y repetir el ajuste del posicionador.
- Conectar señal de consigna máxima (valor nominal E1) = 20 mA
- Conectar voltímetro en los puntos MP3 y MP4 para medir el valor nominal E1. Para un valor nominal de 20 mA el voltímetro muestra 5 V.
 Si el valor medido no es 5 V:

Comprobar la señal de consigna externa E1.





Figura S2: Posicionador A7



19.8 Versión rango partido (opción)

Para rango partido se utiliza una versión especial de posicionador. La versión estándar no es adecuada para rango partido. La operación con rango partido sólo es posible con transmisor de posición

RWG.

19.8.1 Rango partido: descripción de funciones

El rango partido permite que un mismo setpoint sea compartido por hasta cuatro posicionadores. Un ejemplo típico es una válvula con by-pass. El actuador montado en el by-pass utiliza el rango inferior (0 - 10 mA) y el actuador de la válvula principal el rango superior (10 - 20 mA). Son posibles otros valores, p.ej. 4 - 12 mA / 12 - 20 mA.

19.8.2 Programación

El switch 5 del bloque S1-7 siempre debe estar en posición ON para rango partido.

		Programación
eñal de consigna valor nominal E1	Señal de posición valor real E2	con switch S1-7 (ver figura S2)
- 12/12 - 20 mA - 10/10 - 20 mA	4 – 20 mA 0 – 20 mA	ON OFF
- 12/12 - 20 mA - 10/10 - 20 mA	0 – 5 V	0N OFF

La programación adicional del posicionador a través de los switches S2-7 y S3-7, es idéntica que para operación normal.

19.8.3 Ajuste del posicionador para rango partido

(Ver también ejemplo en página siguiente)

- Suministrar la señal de entrada mínima E1 (valor nominal) para el posicionador y comprobar midiendo con un voltímetro en los puntos de medida MP3 y MP4 (Figura T).
- Conectar voltímetro en los puntos M3 y MP1. Calcular valor de ajuste: valor inicial = E 1_{min} [en Amperios] x 250 Ohm Ajustar el valor inicial con potenciómetro P5.
- Suministrar la señal de entrada máxima E1 (valor nominal) y comprobar midiendo en los puntos MP3 y MP4.
- Conectar voltímetro entre los puntos M9 y MP1. Ajustar a 5 V con potenciómetro P6.
- Suministrar señal de entrada E1 oscilando entre valores min. y max. y comprobar el rango 0 - 5 V en el punto de medida M9. Si fuera necesario, reajustar con P5 y P6.
- Aplicar el mismo procedimiento al posicionador del segundo actuador según la señal de entrada requerida E1.
- Después de ajustar la operación con rango partido, efectuar reajuste posterior según lo descrito en el epígrafe 19.3, página 32.




Figura T: Posicionador A7, Versión Rango Partido

Ejemplo:

Dos actuadores van a ser operados con rango partido. Para el Actuador 1 la posición CERRADO se corresponde con 0 mA, y la posición ABIERTO con 10 mA.

Para el Actuador 2, la posición CERRADO se corresponde con 10 mA y ABIERTO con 20 mA.

- Posicionador de actuador 1:
 Suministrar E1 = 0 mA, ajustar P5 = 0V en M3 (medido en MP1)
 suministrar E1 = 10 mA y ajustar P6 = 5V en M9 (medido en MP1).
- Posicionador de actuador 2:
 Suministrar E1 = 10 mA, ajustar P5 = 0 V en M3 (medido en MP1)
 suministrar E1 = 20 mA, ajustar P6 = 5V en M9 (medido en MP1).
- Realizar los ajustes para E2, etc. Una vez hecho esto, el valor nominal E1 puede ser transmitido a través de ambos actuadores (conectados en serie).

Cuando se trabaja con el rango E1 = 0 - 10 mA, se mueve el actuador 1 y el actuador 2 permanece en posición CERRADO.

Cuando se trabaja con el rango E1 = 10 - 20 mA, se mueve el actuador 2 y el actuador 1 permanece en posición ABIERTO.

20. Temporizador (opción)

Con el temporizador, se puede incrementar el tiempo de maniobra para toda o parte de la carrera de la válvula.

Ejemplo:

Con el fin de evitar el efecto golpe de ariete en tuberías de mucha longitud, se puede dividir la carrera en intervalos de marcha-pausa (modo por pasos).

- El temporizador se monta en el control integrado AM 01.1/AM 02.1 en lugar de la pletina interface.
- El temporizador no es posible en combinación con posicionador.

20.1 Función de los LEDs de diagnosis (temporizador)

V15 luce:

Fallo de par: lim.de par actuado antes de posición final
Fallo de fase y/o protección de motor actuada,
En combinación con termistores PTC: reset con selector
en posición III

V22 luce:

Modo por pasos en sentido ABRIR activado
V21 luce:


Modo por pasos en sentido CERRAR activado

Figura U-1: Cubierta del temporizador A1.6

20.2 Ajuste inicio / fin modo por pasos con los finales de carrera DUO (opción)

operación normal pasos

V 22 off V22 on
Inicio moo por pasos ABRIR



El inicio y fin del modo por pasos también se puede determinar a través de contactos externos (usar contactos libres de potencial).


Sentido ABRIR, primero operación normal, luego modo por pasos


- Mover la válvula en sentido ABRIR hasta la posición deseada de inicio del modo por pasos.
- Presionar y girar el tornillo G (figura U-2) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha, observando al mismo tiempo el LED V22 (figura U-1). Cuando el LED se enciende, el inicio del modo por pasos en sentido ABRIR está ajustado correctamente (ver gráfico izquierda).

Sentido CERRAR, primero operación normal, luego modo por pasos


- Mover la válvula en sentido CERRAR hasta la posición deseada de inicio del modo por pasos.
- Presionar y girar el tornillo K (figura U-2) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha, observando al mismo tiempo el LED V21 (figura U-1). Cuando el LED se enciende, el inicio del modo por pasos en sentido CERRAR está ajustado correctamente (ver gráfico izquierda).

Figura U-2: Unidad de mandos





Fin modo por pasos ABRIR



Sentido ABRIR, primero modo por pasos, luego operación normal

- Mover la válvula en sentido ABRIR hasta la posición deseada de fin del modo por pasos.
- Presionar y girar el tornillo G (figura U-2) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha, observando al mismo tiempo el LED V22 (figura U-1). Cuando el LED se enciende, el fin del modo por pasos en sentido ABRIR está ajustado correctamente (ver gráfico izquierda).

Sentido CERRAR, primero modo por pasos, luego operación normal

- Mover la válvula en sentido CERRAR hasta la posición deseada de fin del modo por pasos.
- Presionar y girar el tornillo K (figura U-2) con un destornillador (5 mm) en el sentido de la flecha, observando al mismo tiempo el LED V21 (figura U-1). Cuando el LED se enciende, el fin del modo por pasos en sentido CERRAR está ajustado correctamente (ver gráfico izquierda).

20.3 Ajuste de tiempo de marcha y pausa

Los tiempos de marcha y pausa se pueden ajustar de forma independiente entre 1 - 30 segundos con los 4 potenciómetros R10 a R 13.

Giro en sentido horario: incremento de tiempo Giro en sentido anti-horario: reducción de tiempo


R10 (t-off) : tiempo de pausa en sentido ABRIR

R11 (t-on) : tiempo de marcha en sentido ABRIR

R12 (t-off) : tiempo de pausa en sentido CERRAR

R13 (t-on) : tiempo de marcha en sentido CERRAR

Figura U-3: Cubierta del temporizador A1.6



21. Fusibles





- Los fusibles (figuras V1 y V2) son accesibles una vez extraída la tapa de los mandos locales.
- Al sustituir, usar sólo fusibles del mismo valor.

Figura V1: Fusibles en la pletina de control y señalización Figure V2: Fusibles en la fuente de alimentación






Tabla 16						
Fusibles: (figuras V1 y V2)	F 1/F 2 (Pletina A20, ver diagrama de cableado)	F 3*) (Pletina A2, ver diagrama de cableado)	F 4*) (Pletina A8, ver diagrama de cableado)			
Tamaño	6.3 x 32 mm	5 x 20 mm	5 x 20 mm			
Tensión de mando Fuente de alimentación 115 V	1 A T; 500 V	500 mA T; 250 V	1.5 A T; 250 V			
Tensión de mando Fuente de alimentación 230 V	1 A T; 500 V	500 mA T; 250 V	1.5 A T; 250 V			
*) según IEC 60127-2/III		1	ı			

F1/F2: Fusibles primarios fuente de alimentación

F3: Alimentación 24 V CC interna, RWG, pletina lógica F4: Alimentación 24 V CC interna (opcional: 115 V CA); Calefacción, dispositivo disparo termistores PTC,

contactor-inversor

 Una vez sustituidos los fusibles, colocar y apretar la tapa de los mandos locales de nuevo.

22. Grado de protección ambiental IP 68

Definición

Según DIN EN 60 259, las condiciones para cumplir los requerimientos del grado de protección ambiental IP 68 deben ser acordadas entre fabricante y usuario.

Los actuadores y controles AUMA con grado de protección ambiental IP 68 cumplen los siguientes requerimientos según AUMA:

- Duración de la inmersión bajo agua max. 72 horas
- Columna de agua max. 6 m
- Hasta 10 operaciones durante la inmersión
- El servicio de regulación no es posible durante la inmersión

El grado de protección ambiental IP 68 se refiere al interior de los actuadores (motor, engranajes, recinto de interruptores, control y recinto de terminales).

Para actuadores multi-vueltas, se deberá observar lo siguiente:

Para acoplamientos tipo A ó AF (tuerce de roce), es inevitable que se produzca entrada de agua por el eje hueco a lo largo del husillo de la válvula durante la inmersión, con la consiguiente corrosión. El agua también puede entrar en los rodamientos del acoplamiento tipo A. Por lo tanto, estos tipos de acoplamiento no deberían utilizarse.

Ensayos

Los actuadores y controles AUMA con grado de protección ambiental IP 68 son sometidos a ensayos de estanqueidad en fábrica.

Prensaestopas

- Para las entradas de cables de motor y mando se deben utilizar los prensaestopas IP 68 adecuados. El tamaño de los prensaestopas debe ser el adecuado para el diámetro exterior de los cables de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Normalmente, los actuadores y controles se suministran sin prensaestopas con las entradas selladas con tapones.
- Bajo demanda, AUMA puede suministrar también los prensaestopas, para lo cual es necesario informar del diámetro exterior de los cables.
- Los prensaestopas deben ser fijados con junta tórica a la rosca.
- Se recomienda aplicar adicionalmente un líquido sellador (Loctite o similar).

Puesta en marcha

Durante la puesta en marcha, se deberá observar lo siguiente:

- Las superficies de contacto de carcasa y tapas deben estar limpias.
- Las juntas tóricas de las tapas deben estar en perfecto estado.
- Aplicar una fina capa de grasa no ácida a las superficies de contacto.
- Las tapas deben ser apretadas firmemente por igual.

Después de la inmersión

- Comprobar el actuador.
- En caso de entrada de agua, secar el actuador de forma correcta y realizar una prueba de funcionamiento.

23. Aplicaciones en Zona Ex 22 (opción)

Los actuadores multi-vueltas SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 en versión AUMA MATIC cumplen básicamente con los requerimientos para aplicaciones en zonas peligrosas por polvo en ZONA 22, de acuerdo con la directiva ATEX 94/9/EC.

Los actuadores están diseñados con grado de protección ambiental IP 67 ó IP 68 y cumplen con los requisitos de EN 50281-1-1:1998 sección 6 - Aparatos eléctricos para uso en presencia de polvo combustible, requerimientos para equipamiento eléctrico de categoría 3 –protegido por recintos.

Para cumplir con todos los requerimientos de EN 50281-1-1: 1998, se deberán observar de forma imperativa los siguientes puntos:

- De conformidad con la directiva ATEX 94/9/EC, los actuadores multi-vueltas deben ser equipados con una identificación adicional – II3D IP 6X T150 °C.
- La temperatura superficial máxima en los actuadores, basada en una temperatura ambiente de +40 °C de acuerdo con EN 50281-1-1 sección 10.4 es 150 °C. De acuerdo con la sección 10.4, no se tuvo en consideración un depósito de polvo aumentado en el equipamiento a la hora de determinar la temperatura superficial máxima.
- Los pre-requisitos para el cumplimiento con la temperatura superficial máxima en actuadores multi-vueltas son: correcta conexión de los termostatos o termistores PTC, cumplimiento con las limitaciones del tipo de servicio de los motores y cumplimiento con los datos técnicos de los actuadores.
- El conector sólo puede ser enchufado y desenchufado con el suministro eléctrico interrumpido.
- Los prensaestopas utilizados también tienen que cumplir los requerimientos de la categoría II3D y el grado de protección ambiental IP 67 como mínimo.
- Los actuadores deben ser conectados mediante un terminal de tierra externo (accesorio) a la ecualización de potencial o integrados en un sistema de tierra canalizado.
- El tapón roscado (pieza nº 27) o el tubo de protección de husillo con tapón (partes nº 160.1 y 160.2) para sellar el eje hueco deben estar montados obligatoriamente para garantizar la protección contra el polvo combustible.
- Como regla general, se deben respetar los requerimientos de EN 50281-1-1 para zonas peligrosas por polvo. Durante la puesta en marcha, servicio y mantenimiento, se requiere un cuidado especial por parte de personal cualificado y entrenado para la operación segura de los actuadores multi-vueltas.

24. Mantenimiento

Tras la puesta en marcha, comprobar posibles daños de pintura en el actuador. Si es necesario, retocar para evitar corrosión. AUMA puede suministrar pintura original en pequeñas cantidades bajo demanda.

Los actuadores AUMA precisan muy poco mantenimiento. Si se ha realizado una puesta en marcha correcta, se garantizará un servicio fiable.

Las juntas de elastómero sufren envejecimiento y, por lo tanto, deben ser inspeccionadas regularmente y sustituidas si es necesario.

También es muy importante que las juntas tóricas de las tapas estén colocadas correctamente, y los prensa-estopas bien apretados para evitar entrada de agua o suciedad.

Recomendaciones adicionales:

- Si el actuador funciona esporádicamente, hacer una maniobra cada 6 meses. Con esto se asegura que el actuador está siempre listo para funcionar.
- Aproximadamente 6 meses tras la puesta en marcha y luego una vez al año, comprobar el apriete de los tornillos entre actuador y válvula/reductor. Si es necesario, volver a apretar (ver tabla 2, página 10).
- Para actuadores con acoplamiento tipo A: cada 6 meses, lubricar con grasa de rodamientos en los engrasadores (cantidad, ver tabla 3, página 11).

25. Lubricación

En fábrica, el actuador se rellena de grasa de alta calidad.

Se recomienda la sustitución de la grasa en los siguientes casos:

- Funcionamiento esporádico, tras 10 12 años
- Funcionamiento frecuente, tras 6 8 años



La lubricación del husillo de la válvula se debe hacer por separado.

26. Disposición y reciclado

Los actuadores AUMA tienen una vida muy larga. En cualquier caso, siempre llegará un momento en el que tengan que ser sustituidos. Los actuadores tienen un diseño modular, lo que facilita su desguace y la separación de componentes, como p.ej.:

- chatarra electrónica
- metales varios
- plásticos
- grasas y aceites


Recomendaciones generales:

- Guardar las grasas y aceites. Estas sustancias, por regla general, son perjudiciales para el medio ambiente y deben ser entregadas para su tratamiento a empresas o instituciones autorizadas.
- Depositar los materiales de desguace en un centro de tratamiento autorizado.
- Observar las regulaciones nacionales en relación al tratamiento de residuos.

27. Servicio

AUMA ofrece servicios de mantenimiento e inspección para sus actuadores. En página 52 o en internet (www.auma.com), se puede encontrar una relación completa de direcciones de sucursales y representantes de AUMA.

28. Lista de piezas de repuesto actuador multi-vueltas SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1



Nota:

En los pedidos de piezas de repuesto, es imprescindible mencionar el tipo de actuador y su número de comisión. Estos datos se encuentran en la placa de características en el cuerpo del actuador.


N° Pieza	Tipo	Denominación	Nº Pieza	Tipo	Denominación
012	Е	Pasador ranurado	57.0	В	Terminal macho motor
019	Е	Tornillo de cabeza redonda	58.0	В	Cable de tierra
020	Е	Arandela de sujeción	59.0 ¹⁾	В	Terminal macho motor y termostato en
053	Е	Tornillo avellanado			conector de motor
1.0	В	Carcasa cpl.	60.0	В	Unidad de mandos cpl. (sin discos de par, sin interruptores)
2.0	В	Brida, conjunto inferior	61.0	В	Disco de par
3.0	В	Eje hueco cpl., sin corona	70.0	В	Motor
5.0	В	Sinfín cpl.	70.1 ¹⁾	В	Conector motor macho(sin terminales)
5.12	Е	Tornillo de presión	79.0 ²⁾	В	Planetario motor cpl.
5.32	E	Pasador de acoplamiento	80.0 3)	В	Acoplamiento tipo A cpl. (tuerca en bruto)
5.37	В	Cable mando manual cpl.	80.001 ³⁾	E	Juego de rodamientos de agujas
5.7	Е	Embrague motor	80.3 3)	E	Tuerca de roce tipo A (en bruto)
5.8	В	Embrague mando manual cpl.	85.0 ³⁾	В	Acoplamiento tipo B3
6	E	Corona	85.001 ³⁾	E	Anillo elástico
9.0	В	Planetario para mando manual cpl.	90.0 3)	В	Acoplamiento tipo D
10.0	В	Brida de retención cpl.	90.001 ³⁾	E	Anillo elástico
14	E	Palanca de cambio manual	30.001		Interruptor final de carrera / lim. par
15.0	В	Tapa unidad de mandos cpl.	100 B		(con terminales incluidos)
17.0	В	Palanca limitador de par cpl.			Intermitente, con terminales incluidos (sin
18	Е	Segmento dentado	105.0	В	disco de impulso, sin placa aislante)
19.0	В	Corona de transmisión cpl.	106.0	В	Espárrago roscado para interruptores
20.0	В	Trinquete cpl.	100.0	E	Espaciador Espaciador
22.0	В	Piñón II para limitador de par cpl.		В	Calefacción
23.0	В	Rueda de transmisión lim.par cpl.	151.0 152.1 ³⁾	В	
24	Е	Piñón final de carrera	152.1 3)		Potenciómetro (sin piñón)
24.0	В	Piñón intermedio final de carrera cpl.	—	В	Piñón para potenciómetro
25.0	Е	Placa de retención	153.0 ³⁾	В	RWG cpl.
27	Е	Tapón roscado	153.1 ³⁾	В	Potenciómetro para RWG (sin piñón)
30.0	В	Volante con maneta cpl.	150 0 3)	_	, ,
39	Е	Tapón roscado	153.2 3)	В	Piñón para RWG
49.0 ¹⁾	В	Conector motor hembra cpl.	153.3 3)	В	Tarjeta electrónica RWG
50.0	В	Tapa conector cpl.	153.5 ³⁾	В	Cables para RWG
51.0	В	Conector hembra cpl. (con terminales).	155.0 ³⁾	В	Engranaje reductor
52.0	В	Conector macho cpl. (sin terminales)	156.0 ³⁾	В	Indicador mecánico de posición
53.0	В	Terminal hembra de mando	160.1 3)	E	Tubo protección husillo (sin tapón)
54.0	В	Terminal hembra de motor	160.2 ³⁾	E	Tapón tubo protección husillo
55.0	В	Terminal hembra de tierra	S1	S	Juego de juntas, pequeño
56.0	В	Terminal macho mando	S2	S	Juego de juntas, grande

¹⁾ SA 16.1 con velocidad 32 - 180 rpm sin conector de motor.; motor cableado directamente a conector macho (52.0)

²⁾ Sólo requerido para algunas velocidades

³⁾ No incluido en el equipamiento básico

29. Lista de piezas de repuesto control AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1



Nota:

En los pedidos de piezas de repuesto, es imprescindible mencionar el tipo de control y su número de comisión. Estos datos se encuentran en la placa de características del control.

Nº Pieza	Tipo	Denominación	N° Pieza	Tipo	Denominación
1.0	Е	Carcasa	8.1	В	Petina interface
1.01	Е	Tornillo de cabeza cilíndrica	8.2	Е	Cubierta pletina interface
1.02	Е	Arandela	9.0	В	Pletina lógica
2.0	В	Tapa mandos locales	10.0	В	Temporizador cpl.
2.1	В	Palanca selector	10.1	В	Temporizador
2.2	Е	Candado	10.2	Е	Cubierta temporizador
2.3	Е	Carátula de mandos locales	11.0	В	Posicionador cpl.
2.5	Е	Selector	11.1	В	Posicionador
3.0	В	Pletina relés / pulsadores	11.2	Е	Cubierta posicionador
3.01	Е	Fusible primario	13.0	В	Pletina de adaptación
3.02	Е	Cubierta protección fusibles	13.1	Е	Prisionero
3.03	Е	Lámpara indicación	15.0	В	Tapa cpl.
4.0	В	Bloque contactores cpl.	50.0	В	Tapa conector cpl.
4.1	Е	Contactor-inversor	51.0	В	Conector hembra (con terminales)
4.2	Е	Soporte contactores	52.0	В	Conector macho (sin terminales)
4.3	Е	Conector hembra cpl. (con terminales)	53.0	В	Terminal hembra mando
4.4	Е	Tornillo de presión	54.0	В	Terminal hembra motor
4.5	Е	Elemento RC	55.0	В	Terminal hembra tierra
6.0	В	Fuente de alimentación	56.0	В	Terminal macho mando
6.1	В	Placa de montaje fuente de alimentación	57.0	В	Terminal macho motor
6.01	S	Fusible secundario	58.0	В	Terminal macho tierra
8.0	В	Pletina interface cpl.	S1	S	Juego de juntas

H. Néwerla, Managing Director

30. Declaración de Conformidad y Declaración de Incorporación



and the Low-Voltage Equipment Directive (73/23/EEC) the approximation of the laws of the Member States according to the Directive of the Council for relating to the EMC Directive (89/336/EEC) EU - Declaration of Conformity

AUMA-multi-turn actuators of the type range

in versions AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC or AUMATIC SAR 07.1 - SAR 30.1 SA 07.1 - SA 48.1

are designed and produced to be installed on industrial valves.

that the above mentioned electric AUMA multi-turn actuators are in compliance with Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co. KG as the manufacturer declares herewith, the following directives:

signing the above mentioned electric AUMA multi-turn actuators the following standards

DIN VDE 0100-410

EN 60034-1 EN ISO 5210

EN ISO 12100-2 EN 60 204-1 EN ISO 12100-1

were applied:

Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co. KG (manufacturer) declares herewith, that when de-

are designed and produced, as electrical actuating devices, to be installed on industrial

in versions AUMA NORM, AUMA SEMIPACT,

AUMA MATIC or AUMATIC

SAR ExC 07.1 - SAR ExC 16.1 SAR Ex 25.1 - SAR Ex 30.1 SA ExC 07.1 - SA ExC 16.1

SA Ex 25.1 - SA Ex 40.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 SA 07.1 - SA 48.1

 Directive on Electromagnetic Compatibility (EMC) (89/336/EEC) Low-Voltage Equipment Directive (73/23/EEC)

The compliance testing of the devices was based on the following standards:

a) concerning the Directive on Electromagnetic Compatibility

EN 61000-6-4: 08/2002 EN 61000-6-2: 08/2002

> AUMA multi-turn actuators covered by this Declaration must not be put into service until the entire machine, into which they are incorporated, has been declared in conformity with the

provisions of the Directive.

b) concerning the Low-Voltage Equipment Directive EN 60204-1

EN 60034-1 EN 50178

Armaturen- und Maschinenantriebe P.O. Box 13 62 • 79373 Müllheim / Baden AUMA RIESTER GmbH & Co. KG

Müllheim.

Armaturen- und Maschinenantriebe P.O. Box 13 62 • 79373 Mülheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250 AUMA RIESTER GmbH & Co. KG

This declaration does not include any guarantee for certain characteristics.

The safety instructions in the product documentation supplied with the actuators must be observed

7003.859/002/en

Jahnyary 24th, 2005

Mülheim.

Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250

7003.811/002/en

according to EC - Machinery Directive 98/37/EC

Declaration of Incorporation

article 4 paragraph 2 (Annex II B)

AUMA multi-turn actuators of the type ranges

50 auma

Índice

Internet

A		L		S	
Almacenamiento	9	Limitadores de par	18	Selector	20
Auto-retención	27	Lista de piezas de repuesto)	Sensibilidad	33
С		actuador multi-vueltas	46	Sentido de giro	19
Calefacción	14	control	48	Señal colectiva de fallo	26,27
Conexión eléctrica	13	Lubricación	45	Señales	8
	10	M		Servicio	45
D		Mandos locales	20	Т	
Datos técnicos	5	Maniobra de prueba	19	Temporizador	39
Declaración de Conformidad	50	Mantenimiento	4	Termistores PTC	14
Declaración de Incorporación	50	Mecanización de la	-	Termostatos	14
Desconexión por par	18	tuerca de roce	11	Tiempo de marcha	29,41
	15,25	Modo por pasos		Tiempo de pausa	29,41
Disposición y reciclado	45	tiempo de marcha	39	Tipo de desconexión en	
E		tiempo de pausa	41	posiciones finales	27
Embalaje	9	Montaje a válvula/ reductor	10	Tipos de acoplamiento	10
F		0		Transmisor electrónico de	
Finales de carrera DUO	17	Operación inversa	35,36	posición RWG	22
	17,20	Operación manual	12	sistema de 2 hilos	23
Fusibles	42	Orden de EMERGENCIA	28	sistema de 3/4 hilos	24
			29,30,31	Transmisor de posición	
G			-,,-	RWG	14,22
Grado de protección ambienta		P	04	Transporte	9 11
IP 68	43	Pérdida de señal	31	Tubo de protección	11
I		Placa de características Pletina interface	46,48	V	
Indicación remota	21,22	Pletina lógica	26 27	Versión con rango partido	37
Indicador de posición	25	Posicionador electrónico	29	Volante	12
Indicador mecánico de posició	n 25	Potenciómetro	21		
Instrucciones de seguridad	4	Protección anti-corrosión	9,45		
Intermitente	27	Protección del motor	14		
Internet	51		• •		

Información también disponible en internet:

En nuestro sitio de Internet http://www.auma.com se puede obtener información técnica del actuador: diagrama de cableado, protocolo de fabricación, etc.; mencionando el número de comisión (ver placa de características).

auma

Solutions for a world in motion.

Europa

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Factory Müllheim
DE-79373 Müllheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 250 riester@auma.com www.auma.com

Factory Ostfildern-Nellingen
DE-73747 Ostfildern

Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 34 riester@wof.auma.com

Service Centre Cologne

DE-50858 KÖIn Tel +49 2234 20379 - 00 Fax +49 2234 20379 - 99 Service@sck.auma.com

Service Centre Magdeburg
DE-39167 Niederndodeleben

Tel +49 39204 759 - 0 Fax +49 39204 759 - 19 Service@scm.auma.com

Service Centre Bavaria

DE-85748 Garching-Hochbrück Tel +49 89 329885 - 0 Fax +49 89 329885 - 18

Riester@scb.auma.com

North Office, Ship building sector **DE-21079 Hamburg**

Tel +49 40 791 40285 Fax +49 40 791 40286 Stephan.Dierks@auma.com

North Office, Industry **DE-29664 Walsrode** Tel +49 5167 504

Fax +49 5167 565 Erwin.Handwerker@auma.com

East Office **DE-39167 Niederndodeleben**

Tel +49 39204 75980 Fax +49 39204 75989 Claus.Zander@auma.com

West Office

DE-45549 Sprockhövel Tel +49 2339 9212 - 0 Fax +49 2339 9212 - 15 Karlheinz.Spoede@auma.com

SoutheWest Office
DE-69488 Birkenau

Tel +49 6201 373149 Fax +49 6201 373150 Dieter.Wagner@auma.com Württemberg Office

DE-73747 Ostfildern Tel +49 711 34803 80 Fax +49 711 34803 81

Siegfried.Koegler@wof.auma.com

Baden Office
DE-76764 Rheinzabern Tel +49 7272 76 07 - 23 Fax +49 7272 76 07 - 24

Wolfgang. Schulz@auma.comPower plant sector

DE-79373 Müllheim Tel +49 7631 809 192 Fax +49 7631 809 294 Klaus.Wilhelm@auma.com

Büro Bavaria **DE-93356 Teugn/Niederbayern** Tel +49 9405 9410 24 Fax +49 9405 9410 25

Mathias.Jochum@auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel

Tel +43 2252 82540 Fax +43 2252 8254050 office@auma.at

www.auma.com

AUMA (Schweiz) AG **CH-8965 Berikon** Tel +41 566 400945 Fax +41 566 400948

RettichP.ch@auma.com AUMA Servopohony spol. s.r.o. CZ-10200 Praha 10

Tel +420 272 700056 Fax +420 272 704125 auma-s@auma.cz

OY AUMATOR AB FI-02270 Espoo Tel +35 895 84022 Fax +35 895 8402300

auma@aumator.fi AUMA France

FR-95157 Taverny Cédex Tel +33 1 39327272 Fax +33 1 39321755

stephanie.vatin@auma.fi AUMA ACTUATORS Ltd.

GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH

Tel +44 1275 871141 Fax +44 1275 875492 mail@auma.co.uk AUMA ITALIANA S.r.I.

IT-20020 Lainate Milano

Tel +39 0 2 9317911 Fax +39 0 2 9374387 info@auma it www.auma.it

AUMA BENELUX B.V. NL-2314 XT Leiden Tel +31 71 581 40 40 Fax +31 71 581 40 49

office@benelux.auma.com AUMA Polska

PL-41-310 Dabrowa Górnicza Tel +48 32 26156 68 Fax +48 32 26148 23 R.Ludzien@auma.com.pl www.auma.com.pl

AUMA Priwody OOO RU-141400 Moscow region

Tel +7 095 221 64 28 Fax +7 095 221 64 38 aumarussia@auma.ru FRICHS ARMATUR AR

SE-20039 Malmö Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515 info@erichsarmatur.se www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S

DK-2450 København SV Tel +45 33 26 63 00 Fax +45 33 26 63 21 GS@g-s.dk

www.g-s.dk IBEROPLAN S.A **ES-28027 Madrid** Tel +34 91 3717130 Fax +34 91 7427126 iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E. GR-13671 Acharnai Athens Tel +30 210 2409485 Fax +30 210 2409486

info@dgbellos.gr SIGURD SØRUM A. S. NO-1301 Sandvika Tel +47 67572600 Fax +47 67572610

post@sigurd-sorum.no INDUSTRA

PT-2710-297 Sintra Tel +351 2 1910 95 00 Fax +351 2 1910 95 99 jpalhares@tyco-valves.com MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti. **TR-06460 Övecler Ankara** Tel +90 312 472 62 70

Fax +90 312 472 62 74 megaendustri@megaendustri.com.tr

África

AUMA South Africa (Pty) Ltd. **ZA-1560 Springs** Tel +27 11 3632880 Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za www.auma.co.za

A.T.E.C. EG- Cairo

Tel +20 2 3599680 - 3590861 Fax +20 2 3586621 atec@intouch.com

América

AUMA ACTUATORS INC. **US-PA 15317 Canonsburg** Tel +1 724-743-AUMA (2862) Fax +1 724-743-4711

mailbox@auma-usa.com www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office CL- La Reina Santiago de Chile Tel +56 2 8214108

Fax +56 2 2778478 aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A. AR-C1140ABP Buenos Aires

Tel +54 11 4307 2141 Fax +54 11 4307 8612 contacto@loopsa.com.ar

Asvotec Termoindustrial Ltda.

BR-13190-000 Monte Mor/ SP. Tel +55 19 3879 8735 Fax +55 19 3879 8738 atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 5E9 Barrie Ontario

Tel +1 705 721-8246 Fax +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.

CO- Bogotá D.C. Tel +57 1 4 011 300 Fax +57 1 4 131 806

dorian.hernandez@manferrostaal.com www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático **EC- Quito** Tel +593 2 292 0431

Fax +593 2 292 2343 info@procontic.com.ec

MS-C.P. 02900 Mexico D.F.
Tel +52 55 55 561 701
Fax +52 55 55 363 337
informes@iess.com.mx

Multi-Valve Latin America S. A.

PE- San Isidro Lima 27 Tel +511 222 1313 Fax +511 222 1880 multivalve@terra.com.pe

PASSCO Inc.

PR-00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
Passco@prtc.net Suplibarca

VE- Maracaibo Estado, Zulia Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259

Asia

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN-560 058 Bangalore Tel +91 80 2839 4655

Fax +91 80 2839 2809 info@auma.co.in www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel +81 44 329 1061

Fax +81 44 366 2472 mailbox@auma.co.ip

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

SG-569551 Singapore Tel +65 6 4818750 Fax +65 6 4818269 sales@auma.com.sg www.auma.com.sq

AUMA Middle East Rep. Office c/o Al Ayman Ind Fants

AE- Dubai

Tel +971 4 3682720 Fax +971 4 3682721 auma@emirates.net.ae

PERFECT CONTROLS Ltd. **HK- Tsuen Wan, Kowloon**Tel +852 2493 7726

Fax +852 2416 3763

joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd. **KR-153-803 Seoul Korea** Tel +82 2 2113 1100 Fax +82 2 2113 1088/1089 sichoi@actuatorbank.com

www.actuatorbank.com

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L. **KW-22004 Salmiyah** Tel +965 4817448 Fax +965 4817442 arfaj@qualitynet.net

BEHZAD Trading Enterprises

QA- Doha Tel +974 4433 236 Fax +974 4433 237 behzad@qatar.net.qa

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. TH-10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2401095
sunnyvalves@inet.co.th

Top Advance Enterprises Ltd.

TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975 ta3530@ms67.hinet.net

www.auma-china.com

AUMA Beijing Representative Office CN-100029 Beijing Tel +86 10 8225 3933 Fax +86 10 8225 2496 mailbox@auma-china.com

Australia

BARRON GJM Pty. Ltd. **AU-NSW 1570 Artarmon** Tel +61 294361088 Fax +61 294393413 info@barron.com.au www.barron.com.au

2005-04-11

AUMA Riester GmbH & Co. KG P. O. Box 1362 D - 79373 Müllheim Tel +49 (0)7631/809-0 Fax +49 (0)7631/809 250 riester@auma.com

AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1151 D - 73747 Ostfildern Tel +49 (0)711 / 34803 0 Fax +49 (0)711 / 34803 34 riester@wof.auma.com www.auma.com



Información detallada de productos AUMA en internet:

Y000.176/015/es/2.05 www.auma.com